
CHAPITRE 1

Préface

Table des matières

Préface

Table des matières	1-2
Informations relatives à la réglementation.....	1-5
Déclaration FCC-B sur les interférences de radiofréquence	1-5
Conditions FCC	1-6
Instructions de sécurité	1-7
Directive de sécurité concernant l'utilisation d'une pile au lithium	1-9
Déclaration WEEE.....	1-13
Avis relatif au lecteur optique.....	1-20
Marque de commerce	1-20
Historique des publications	1-20

Introductions

Plan du mode d'emploi.....	2-2
Déballage	2-3
Spécifications.....	2-4
Vue d'ensemble du produit.....	2-9
Vue ouverte du dessus.....	2-9
Vue de devant	2-14
Vue de droite	2-15

Vue de gauche	2-16
Vue arrière	2-18
Vue du dessous	2-20

Pour commencer

Gestion de l'alimentation	3-2
Système ECO – Fonction d'économie d'énergie	3-2
Adaptateur AC	3-4
Ensemble batterie.....	3-6
Utilisation de l'ensemble batterie.....	3-10
Fonctionnement de base.....	3-12
Conseils en matière de sécurité et de confort.....	3-12
Avoir de bonnes habitudes de travail	3-13
Connaître le clavier.....	3-14
Connaître le pavé tactile.....	3-18
À propos du Lecteur de Disque Dur	3-21
Utilisation d'un périphérique de stockage optique.....	3-22
Connexion de périphériques externes	3-25
Connexion de périphériques	3-25
Connexion de périphériques de communication	3-28
Installation de la carte ExpressCard.....	3-29
Retrait de la carte ExpressCard	3-29
Installer la carte ExpressCard	3-29

Désinstallation en toute sécurité du matériel	3-31
---	------

Réglages BIOS

À propos du réglage BIOS	4-2
Quand utiliser le réglage BIOS ?	4-2
Comment exécuter le réglage BIOS ?	4-2
Touches de commande	4-3
Menu de réglage du BIOS	4-4
Main Menu (Menu principal)	4-5
Advanced Menu (Menu avancé)	4-7
Security Menu (Menu sécurité)	4-9
Boot Menu (Menu Démarrer)	4-11
Exit Menu (Menu Quitter)	4-12

Informations relatives à la réglementation

Déclaration FCC-B sur les interférences de radiofréquence

Cet appareil a subi des tests de contrôle et a été déclaré conforme aux restrictions imposées aux appareils numériques de classe B, par la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, exploite et peut émettre un rayonnement de fréquence radio. En outre, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, il risque de provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans certaines installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous engageons vivement à y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Raccordez l'appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié en réparation radio/télévision.

REMARQUE

- ♦ Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes peuvent annuler le droit qu'à l'utilisateur à utiliser l'appareil.

- ♦ Les câbles blindés et les cordons d'alimentation CA, s'il y en a, doivent être utilisés de manière à être conformes aux limitations sur les émissions.

Conditions FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles qui sont susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

Instructions de sécurité



Veillez lire attentivement les instructions de sécurité.

Prenez en compte tous les avertissements et attentions se trouvant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.




Conservez le mode d'emploi qui se trouve dans l'emballage de façon à pouvoir y faire référence ultérieurement.




Conservez cet équipement à l'abri de l'humidité et des températures élevées.



Posez l'appareil sur une surface stable avant de l'installer.



Les ouvertures sur le boîtier servent à la circulation de l'air et évitent donc à l'appareil de surchauffer. Ne couvrez pas les ouvertures.



Assurez-vous que la tension d'alimentation soit comprise dans le domaine de sécurité, et qu'elle ait été bien réglée entre 100 et 240 V, avant de brancher l'équipement au secteur.



Ne versez jamais aucun liquide dans les ouvertures, cela pourrait endommager l'appareil et vous pourriez vous électrocuter.



Ne laissez pas l'équipement dans un environnement qui n'est pas climatisé, avec une température dépassant les 60°C ou inférieure à 0°C, ce qui pourrait endommager l'appareil.




Placez le cordon d'alimentation de telle façon qu'on ne puisse pas y marcher dessus. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation.



Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'insérer ou d'ajouter une carte ou un module.



Pour éviter une explosion provoquée par un mauvais remplacement des piles, utilisez systématiquement des piles identiques ou de type équivalent, en suivant les recommandations du fabricant.



Lorsque vous installez le câble coaxial sur le syntoniseur du téléviseur, il faut s'assurer que le blindage métallique soit bien branché au système de mise à la terre du bâtiment.



Conservez toujours la batterie dans un endroit sûr.



L'équipement doit se trouver à distance de forts champs magnétiques ou électrique.

Si l'une des situations suivantes se produit, faites inspecter l'appareil par un réparateur:



- ♦ Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
- ♦ Du liquide a pénétré dans l'appareil.
- ♦ L'appareil a été exposé à l'humidité.
- ♦ L'appareil ne fonctionne pas correctement ou vous ne pouvez pas le faire fonctionner conformément au guide d'utilisation.
- ♦ L'appareil est tombé et est abîmé.
- ♦ L'appareil présente des signes apparents de fracture.

Directive de sécurité concernant l'utilisation d'une pile au lithium

(English) **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

(French) **(Français) ATTENTION:** Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usées conformément aux instructions du fabricant.

(German) **(Deutsch) VORSICHT:** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

(Spanish) **(Español) PRECAUCIÓN:** Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(Italian) **(Italiano) ATTENZIONE:** Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da istruzioni del produttore.

(Russian) **(Русский) Внимание:** Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования. Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlış yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille değiştiriniz. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre değerlendiriniz.

(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zmianę można wykonać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahradte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

(Traditional Chinese) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換, 可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。

(Simplified Chinese) (简体中文) 注意: 若電池若未正確更換, 可能會爆炸。請用原建議之同款或同等級的電池來更換。請依原指示處理廢棄電池。

(Japanese) (日本語) 警告: バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体の規則に従って適切に処理して下さい。

(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바르게 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 배터리로만 교체하십시오. 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라 폐기하십시오.

(Vietnam) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng loại hoặc loại tương ứng khuyến dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

(Thai) (ไทย) ข้อควรระวัง: ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือเทียบเท่า ที่แนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima proizvođača.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type, zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Română) ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuați bateriile folosite conform instrucțiunilor fabricantului.

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias

utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

(Swedish) ([Svenska](#)) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteritype. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) ([Suomi](#)) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) ([Slovenčina](#)) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite podľa pokynov výrobcu.

(Slovenian) ([Slovenščina](#)) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec. Odpadne baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) ([Dansk](#)) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) ([Norsk](#)) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) ([Български](#)) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете използваните батерии като спазвате указанията на производителя.

(Croatian) ([Hrvatski](#)) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama

proizvođača.

(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhiste.

(Persian) (فارسی)

اخطار: در صورت عدم نصب و جا گذاری صحیح باتری، احتمال انفجار باتری وجود دارد. در صورت تعویض باتری، تنها از باتریهای پیشنهادی شرکت تولید کننده استفاده نمایید. از دور انداختن باتری خودداری کنید و بر طبق راهنمایی شرکت تولید کننده عمل نمایید.

(Arabic) (العربية)

تحذیر: خطر، قد تتعرض البطارية للانفجار والتلف إذا تم استبدالها بنوع غير أصلي. استبدل فقط بنفس أو نوع مكافئ أوصى به من قبل منتج الجهاز. تجاهل البطاريات المستعملة وفقا لإرشادات الشركة المصنعة.



Déclaration WEEE

(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) ([Deutsch](#)) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13. August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) ([Español](#)) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) ([Italiano](#)) In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) ([Русский](#)) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.

(Turkish) ([Türkçe](#)) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明

文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理，且所有相关电子设备制造商，均须在产品使用寿命结束后进行回收。

(Japanese) (日本語) (Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에 의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.

(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj eelektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,

koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) [\(Nederlands\)](#) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus..

(Romanian) [\(Română\)](#) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric și Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric și electronic" nu mai pot fi evacuate ca deșeuri municipale, iar fabricanții echipamentului electronic vizat vor fi obligați să primească înapoi produsele respective la sfârșitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) [\(Português\)](#) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obrigados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) [\(Svenska\)](#) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) [\(Suomi\)](#) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin

alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovensky/ Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia“ nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk utstyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

(Persian) (فارسی)

اتحادیه اروپا) که از تاریخ 13 آگوست سال 2005 میلادی قابل اجراست، کلیه شرکت های 2002/96/EC بر طبق قانون دفع زباله های الکتریکی و الکترونیکی (بند تولید کننده موظف به جمع آوری زباله محصولات خود پس از پایان دوره مصرف می باشند.

(Arabic) (العربية)

في إطار اتفاقية الاتحاد الأوروبي ("الاتحاد الأوروبي") التوجيه بشأن نفايات المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، توجيه 2002/96/EC للمجموعة الأوروبية، الذي أصبح ساري المفعول في 13 أغسطس/آب، 2005، ان منتجات "أجهزة كهربائية وإلكترونية" لا يمكن التخلص عنها بوصفها نفايات، ومنتجات المعدات الإلكترونية سيكون لزاما عليهم استرداد مثل هذه المنتجات في نهاية مدة صلاحيتها.

Avis relatif au lecteur optique

ATTENTION : Cet appareil contient un système laser et appartient à la « CLASSE 1 PRODUIT LASER. » Pour un usage correct de ce modèle, veuillez lire attentivement les instructions et conserver ce manuel de façon à pouvoir y faire référence ultérieurement. En cas de problème avec ce modèle, veuillez contacter le « centre d'entretien AGRÉE » local. Pour éviter toute exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas de démonter le boîtier.

Marque de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Historique des publications

Version	Révision Note	Date
1.0	Première publication	04, 2009
1.1		07, 2009

CHAPITRE 2

Introductions

Félicitation, vous venez d'acheter un ordinateur portable d'une conception exceptionnelle. Ce tout nouveau et parfait ordinateur portable vous fera vivre une agréable expérience professionnelle. Nous sommes fiers de vous annoncer que cet ordinateur portable a fait l'objet de tests minutieux et affiche une sécurité de fonctionnement sans précédent pour la satisfaction de nos clients.

Plan du mode d'emploi

Ce mode d'emploi comprend les instructions avec illustrations sur le fonctionnement de cet ordinateur portable. Nous vous recommandons de le lire avec attention avant d'utiliser l'ordinateur portable.

Chapitre 1, Préface : informations basiques de sécurité et avertissements en rapport avec l'utilisation de cet ordinateur portable. Nous vous recommandons de lire ces informations et ces avertissements avant d'utiliser pour la première fois l'ordinateur portable.

Chapitre 2, Introductions : descriptions de tous les accessoires de cet ordinateur portable. Nous vous recommandons de vérifier la présence de tous les accessoires lorsque vous ouvrez l'emballage. Si l'un de ces accessoires est endommagé ou venait à manquer, veuillez contacter le vendeur chez qui vous avez acheté cet ordinateur portable. Ce chapitre comprend également les spécifications de l'ordinateur portable et vous présente les boutons de fonction, les raccourcis, les connecteurs, les voyants DEL et les périphériques.

Chapitre 3, Pour commencer : instructions de base sur le fonctionnement et l'utilisation du clavier, du pavé tactile, du lecteur de disque dur et du périphérique de stockage optique. Les instructions concernant l'installation et le remplacement de la batterie, les procédures de branchement des divers périphériques externes, des périphériques de communication, etc. sont également

présentées de façon à familiariser les utilisateurs avec cet ordinateur portable.

Chapitre 4, Réglages BIOS : informations sur le programme de réglage du BIOS, permettant la configuration du système pour une utilisation optimale.

Déballage

Commencez par sortir les articles du carton d'emballage tout en les contrôlant attentivement. Si l'un des articles est endommagé ou venait à manquer, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur local. Conservez le carton ainsi que les matériaux d'emballage si vous devez ultérieurement retourner l'unité. L'emballage doit contenir les articles suivants :



Ordinateur portable



Manuel d'installation rapide



Batterie au lithium haute
capacité



Adaptateur AC et cordon
d'alimentation



Sacoche de transport
(optionnel)



Disque d'application tout-en-un, contenant la version complète du manuel d'utilisation, les pilotes, les utilitaires et la fonction de récupération optionnelle, etc...



**Les accessoires listés
précédemment sont
soumis à modification
sans préavis.**

Spécification

Caractéristiques physiques

Dimension	247.5 (W) x 374 (D) x 35 (H) mm
Poids	2.5KG

Processeurs

Type de processeur	Intel® PBGA 478 pin
Processeur pris en charge	Intel® Merom Core 2 Duo / Penryn processeur (45nm)
Cache L2	3MB/ 6MB
Vitesse FSB	1066/ 800/ 533Mhz (optionnel)
Notification spéciale	Le processeur actuel préinstallé dans l'ordinateur dépend du modèle que vous achetez. Veuillez contacter le distributeur local pour des informations détaillées.

Puces multi-cœur

Option A	North Bridge : SiS M672 DX South Bridge : SiS 968
Option B	Chipset : NVIDIA MCP79MVL
Notification spéciale	Le processeur actuel préinstallé dans l'ordinateur dépend du modèle que vous achetez. Veuillez contacter le distributeur local pour des informations détaillées.

Mémoire

Technologie	DDR2 533/ 677/ 800 Mhz
Mémoire	DDR2 SO-DIMM X 2 slot 256/ 512/ 1024/ 2048 MB DDR2 SDRAM
Maximum	Jusqu'à 4GB (2048MB DDR2 SO-DIMMM x 2) (optionnel)

Alimentation

Adaptateur AC	65W, 19V
Type de batterie	6 cellules (optionnel)
Batterie horloge temps réel	Oui

Port I/O

Moniteur (VGA)	15 pin D-Sub x 1
USB	x 3 (USB version 2.0)
Mic-in	x 1
Casque Out	x 1
RJ45	x 1
HDMI	x 1 (optionnel)
Lecteur de carte	x 1 (XD / SD/ MMC / MS)

Les cartes mémoire prises en charge peuvent être modifiées sans préavis.

Carte ExpressCard

Slot	Slot de carte ExpressCard x 1 (optionnel)
------	---

Stockage (Les articles montrés ici peuvent varier selon le modèle que l'utilisateur achète)

Encombrement de disque dur	2.5", 9.5mm Hauteur, 5400rpm 160/ 250/ 320 GB (optionnel)
Lecteur de périphérique optique	Super Multi / Combo (optionnel) (Les périphériques listés peuvent être modifiés sans préavis)

Port de communication (les articles mentionnés ici peuvent varier sans préavis)

LAN	Supporté
Wireless Lan	Supporté
Bluetooth	Supporté

Audio

Haut-parleur interne	2 haut-parleurs avec logement
Volume du son	Réglage par bouton volume, touche raccourci K/B et SW

Vidéo

Fonction Double Affichage	Détection LCD et CRT automatique lorsque connecté
CRT Output	Supporté

Ecran

Type LCD	16" / 15.6" (optionnel)
Luminosité	Luminosité contrôlé par les raccourcis K/B

WebCam

CMOS (optionnel)	Supporté
------------------	----------

Logiciel et BIOS

Redémarrage flash USB	Oui, démarrage disquette USB DOS uniquement
BIOS	Support démarrage rapide --- Oui

Autres

Verrouillage Kensington	x 1
Compatibilité	WHQL

Mise à jour et Garantie

Veillez noter que la mémoire, le disque dur et l'ensemble batterie préinstallés dans ce produit acheté peuvent être mis à jour et remplacés en fonction des exigences du client.

Pour plus d'information sur la limitation de la mise à jour, veuillez vous référer aux spécifications dans le Manuel d'utilisation. Et pour plus d'informations sur le produit que vous achetez, merci de contacter le distributeur.


N'essayez pas à mettre à jour ou remplacer tout composant du produit sauf que vous soyez un distributeur autorisé ou le centre de service parce qu'il est possible d'entraîner une annulation de garantie. Il est fortement recommandé de contacter un distributeur autorisé ou le centre de service pour un service de mise à jour ou remplacement.

Vue d'ensemble du produit

Cette section décrit les principaux aspects de l'ordinateur portable. Cela vous permettra d'en savoir plus sur l'apparence de l'ordinateur avant de vous en servir. Veuillez prendre note que l'ordinateur présenté dans cette section peut différer de celui que vous avez acheté.

Vue ouverte du dessus

L'illustration de la vue ouverte et la description ci-dessous vous permettent de visualiser les principales zones de fonctionnement de votre ordinateur portable.



1. Webcam /
Webcam LED
2. Bouton d'alimentation /
LED d'alimentation
3. Boutons raccourcis
4. Statut LED
5. Pavé tactile
6. Clavier



*Les illustrations indiquées
ne sont présentées que
pour référence.*

1. Webcam/ Webcam LED (optionnel)

- ♦ Cette Webcam intégrée peut être utilisée pour prendre des photos, enregistrer de la vidéo, tenir une vidéoconférence ou exécuter toute autre application interactive.
- ♦ L'indicateur LED du Webcam, près du webcam, devient ambré lorsque la fonction du webcam est activée ; LED s'éteint lorsque cette fonction est hors tension.

2. Bouton d'alimentation / LED d'alimentation

Bouton d'alimentation :

- ♦ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour ALLUMER et ETEINDRE l'ordinateur.



LED d'alimentation/ de fonction d'économie d'alimentation :

- ♦ Le voyant est bleu lorsque l'ordinateur est allumé.
- ♦ Le voyant est vert lorsque la fonction d'économie d'alimentation est activée.
- ♦ LED s'éteint lorsque la fonction est désactivée.

3. Boutons raccourcis

Appuyez ces boutons raccourcis pour activer ces applications ou outils spécifiques. A l'aide de ces boutons, votre travail sera plus efficace.



Webcam

Appuyez ce bouton pour activer ou désactiver la fonction Webcam



Wireless LAN
Bluetooth

Appuyez ce bouton à plusieurs reprises pour activer ou désactiver la fonction WLAN ou Bluetooth alternativement.

P₁

Définie Par
L'Utilisateur

Appuyez ce bouton pour lancer l'application définie par l'utilisateur.

ECO

Système ECO
(Économie
d'énergie)

- ♦ Appuyez ce bouton raccourci ECO à plusieurs reprises pour commuter successivement entre les cinq modes différent d'économie d'énergie – **Gaming mode (Mode Jeu), Movie mode (Mode Film), Presentation mode (Mode Présentation), Office mode (Mode Bureau), et Turbo Battery mode (Mode Batterie Turbo)** fournis par le **système ECO**, ou pour éteindre cette fonction alternativement.
- ♦ Référez-vous à la section Gestion de l'alimentation du Chapitre 3 de ce manuel pour plus d'informations détaillées de ce système ECO, la fonction d'économie d'énergie.

4. Statut LED**Bluetooth et Wireless LAN (optionnel) :**

Bluetooth



Wireless LAN

- ♦ Le voyant de l'indicateur LED de Wireless LAN est vert lorsque la fonction Wireless LAN est activée.
- ♦ Le voyant de l'indicateur LED de Bluetooth est bleu lorsque la fonction Bluetooth est activée.
- ♦ Le voyant des indicateurs LED sont vert et bleu en même temps lorsque les deux fonctions sont toutes activées.
- ♦ Le voyant des indicateurs LED s'éteignent lorsque toutes les fonctions sont désactivées.

- ♦ **Remarque :** Pour des raisons de sécurité en vol, assurez-vous que ce voyant DEL est éteint lorsque vous êtes en avion.
- ♦ **Note :** La fonction Bluetooth peut être supportée optionnel selon le modèle que vous achetez.



Marche / Arrêt / Attente :

- ♦ Le voyant clignote bleu lorsque le système est en mode Attente.
- ♦ Le voyant LED s'éteint lorsque le système est mis hors tension.



Batterie :

- ♦ Le voyant est vert lorsque la batterie est en charge.
- ♦ Le voyant est ambré lorsque la batterie est faible.
- ♦ Le voyant clignote ambré lorsque la batterie est défectueuse. Il est alors recommandé de la remplacer. Consultez votre fournisseur local pour acheter une batterie de type équivalent, recommandée par le fabricant.
- ♦ Le voyant LED s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsque l'adaptateur AC est débranché.



Disque dur/ périphérique lecteur optique en cour d'utilisation :

Le voyant clignote bleu lorsque le système accede au lecteur de disque dur ou au périphérique du lecteur optique.



Num Lock : le voyant est bleu lorsque la fonction Ver. Num est activée.



Caps Lock : le voyant est bleu lorsque la fonction Ver. Caps est activée.



Scroll Lock : le voyant est bleu lorsque la fonction Ver. Scroll est activée.


5. Pavé tactile

Il s'agit du pointeur de l'ordinateur portable.

6. Clavier

Le clavier intégré dispose de toutes les fonctions d'un clavier de taille standard.

Vue de devant



1. Récepteur Infra-Rouge
2. Haut-parleurs stéréo


1. Récepteur Infra-Rouge (CIR) (Optionnel)

CIR s'agit de toute une série de périphériques faisant appel au spectre électromagnétique des infrarouges pour les communications sans fil.

2. Haut-Parleurs Stéréo

Permet d'obtenir un son de haute qualité type Sound Blaster avec système stéréo et fonction Hi-Fi pris en charge.

Vue de droite



- 1. Port USB
- 2. Lecteur de périphérique optique


1. Port USB

Le port USB 2,0 vous permet de brancher des périphériques d'interface USB, comme une souris, un clavier, un modem, un module de disque dur portable, une imprimante et bien plus.

2. Lecteur de périphérique optique

Votre ordinateur possède un périphérique de stockage optique. Le périphérique actuel préinstallé dans votre ordinateur dépend du modèle que vous achetez.

Vue de gauche




1. Connecteur RJ-45
2. Connecteur port Audio
3. Ventilateur
4. Lecteur de cartes
5. Slot de carte ExpressCard

1. Connecteur RJ-45

Le connecteur Ethernet est utilisé pour brancher un câble LAN et créer une connexion réseau.

2. Connecteurs Port Audio

Permet d'obtenir un son de haute qualité type Sound Blaster avec système stéréo et fonction Hi-Fi pris en charge.



Écouteurs : connecteur pour haut-parleurs ou écouteurs.



Microphone : Pour un microphone externe.

3. Ventilateur

Le ventilateur est conçu pour refroidir le système. Pour garantir une bonne circulation, NE BLOQUEZ PAS le ventilateur


4. Lecteur de carte

Le lecteur de carte intégré peut prendre en charge plusieurs types de carte mémoire, comme les cartes MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick) ou MS Pro (Memory Stick Pro). Contactez votre fournisseur local pour obtenir plus d'informations. Notez que les cartes mémoire prises en charge peuvent être modifiées sans préavis.

5. Slot de carte ExpressCard (Optionnel)

L'ordinateur portable dispose un slot de carte ExpressCard. La nouvelle interface Carte ExpressCard est plus petite et plus rapide que l'interface Carte PC. La technologie Carte ExpressCard présente les avantages des interfaces USB 2.0 et Express PCI en série haut débit et évolutives.

Vue arrière



1. Verrouillage Kensington
2. Connecteur d'alimentation
3. Ports USB
4. Connecteur TV-Tuner Antenna
5. Slot de carte SIM
6. Port VGA
7. Connecteur HDMI

1. Verrouillage Kensington

Cet ordinateur portable est doté d'un emplacement pour l'antivol Kensington. Cet antivol permet de sécuriser l'ordinateur sur place, avec une clé ou un périphérique PIN mécanique relié à un câble métallique caoutchouté. L'extrémité du câble dispose d'une petite boucle permettant d'enrouler l'ensemble du câble autour d'un objet fixe, comme une table lourde ou un autre meuble, sécurisant ainsi l'ordinateur sur place.

2. Connecteur d'alimentation

Permet de brancher l'adaptateur AC pour alimenter l'ordinateur portable.

3. Port USB

Le port USB 2,0 vous permet de brancher des périphériques d'interface USB, comme une souris, un clavier, un modem, un module de disque dur portable, une imprimante et bien plus.

4. Connecteur TV-Tuner Antenna (Optionnel)

Ordinateur avec TV tuner Analog — Bouchez l'adaptateur TV-Tuner fournit dans le connecteur d'abord, et puis bouchez le câble TV sur l'autre côté de l'adaptateur.

Ordinateur avec TV tuner Digital — Bouchez simplement le TV Antenna fournit dans le connecteur.

5. Slot de carte SIM (Optionnel)

Insérez la carte SIM correctement dans le slot de carte SIM fournit l'ordinateur pour un service Internet. Contactez votre fournisseur service Internet pour le problème de connexion d'Internet.


6. Port VGA

Le port VGA D-sub à 15 broches vous permet de brancher un moniteur externe ou un autre périphérique compatible VGA (comme un projecteur) pour obtenir un affichage plus grand de l'écran de l'ordinateur.

7. Connecteur HDMI (Optionnel)

Le HDMI (High Definition Multimedia Interface Support) est une nouvelle interface standard pour les ordinateurs, les écrans et les périphériques électroniques grand public qui prend en charge la vidéo standard, améliorée et haute définition, ainsi que l'audio numérique multicanaux via un seul et unique câble.

Vue de dessous



1. Bouton verrouiller/déverrouiller la batterie

La batterie ne peut pas être enlevée lorsque ce bouton est en position Verrouiller. Une fois le bouton en position Déverrouiller, la batterie peut être enlevée.

2. Bouton de déblocage de la batterie

Il s'agit d'un outil Bounce-back permettant de préparer la libération de l'ensemble batterie. Déplacez-le avec une main tout en tirant la batterie avec précaution de l'autre main.

3. Ensemble batterie

Cet ordinateur portable peut être alimenté par une batterie, lorsque l'adaptateur AC est débranché.

CHAPITRE 3

Pour commencer

Gestion de l'alimentation

Système ECO – Fonction d'économie d'énergie

ECO Engine (Système ECO), l'étonnante et unique fonction d'économie d'énergie fournit 5 modes d'économie d'énergie différents – **Gaming mode (le mode Jeu)**, **Movie mode (le mode Film)**, **Presentation mode (le mode Présentation)**, **Office mode (le mode Bureau)**, et **Turbo Battery mode (le mode Batterie Turbo)**, pour étendre l'autonomie de la batterie en fonctionnement tout en effectuant différentes tâches avec ce portable.

Appuyez sur le bouton tactile de lancement ECO de façon répétée pour successivement commuter entre les 5 modes différents suivants ou pour éteindre cet ECO Engine.

Pour connaître le mode d'économie d'énergie actuellement engagé, consultez l'icône de chaque mode qui apparaît à l'écran une fois sélectionné.



Gaming Mode

Gaming Mode (Mode Jeu)

Choisissez ce mode pour exécuter des applications de jeu.



Movie Mode

Movie Mode (Mode Film)

Choisissez ce mode pour exécuter des applications multimédias.

**Presentation Mode****Presentation Mode (Mode Présentation)**

Choisissez ce mode pour exécuter des applications de présentations.

**Office Mode****Office Mode (Mode Bureau)**

Choisissez ce mode pour traiter des tâches de documentation bureau.

**Turbo Battery Mode****Turbo Battery Mode (Mode Batterie Turbo)**

Choisissez ce mode pour maximiser l'autonomie de la batterie.

**ECO Off (ECO désactivé)**

Choisissez-le pour désactiver ECO.

Adaptateur AC

Veillez noter qu'il est fortement recommandé de brancher l'adaptateur AC et d'utiliser l'alimentation secteur pour la première utilisation de l'ordinateur portable. Lorsque l'adaptateur AC est branché, la batterie immédiatement en charge.

Veillez noter que l'adaptateur AC inclus dans l'emballage est agréé pour cet ordinateur portable. L'utilisation d'un autre modèle d'adaptateur peut endommager l'ordinateur ou les autres périphériques qui y sont reliés.


Connexion de l'adaptateur secteur

1. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur et le cordon d'alimentation.
2. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur.
3. Branchez l'extrémité DC de l'adaptateur à l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

Déconnexion de l'alimentation

Lorsque vous débranchez l'adaptateur AC, vous devez :

1. Commencer par débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Débrancher ensuite le connecteur de l'ordinateur.
3. Débrancher le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur.
4. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, maintenez toujours le côté connecteur du cordon. Ne tirez jamais directement sur le cordon !



Ensemble batterie

Cet ordinateur portable est équipé d'un ensemble batterie du lithium de haute capacité. L'ensemble batterie au lithium rechargeable représente une source d'alimentation interne de l'ordinateur.

Notez que l'ensemble batterie risque de s'endommager si les utilisateurs tentent de le démonter eux-mêmes.

Remarquez également que la garantie limitée qui s'applique à l'ensemble batterie est annulée si ce dernier est démonté par un technicien non agréé.

Veuillez vous conformer aux lois et aux réglementations locales en matière de recyclage des batteries et accumulateurs usagés.


Les illustrations indiquées ici ne sont présentées que pour référence.

Dépose de l'ensemble batterie

Il est recommandé de toujours disposer d'une seconde batterie en réserve de façon à assurer une alimentation suffisante. Veuillez contacter votre fournisseur local pour acheter un ensemble batterie conforme à votre ordinateur.

Pour déposer l'ensemble batterie, suivez les étapes ci-dessous :


1. Assurez-vous que l'ordinateur portable est hors tension et que l'alimentation secteur est débranchée.
2. Appuyez sur le bouton Verrouiller/ déverrouiller et mettez-le en position Déverrouiller.
3. Localisez le bouton de libération de la batterie, sous l'ordinateur.
4. Appuyez et maintenez le bouton de libération dans le sens adéquat, tel qu'indiqué sous l'ordinateur.
5. Creusez le bord de l'ensemble batterie du plateau avec le bout du doigt. Attention à vos doigts quand vous essayez de tirer la batterie.
6. Et puis retirez l'ensemble batterie.




Repose de l'ensemble batterie

Pour insérer l'ensemble batterie, suivez les étapes ci-dessous :


1. Alignez et placez la batterie dans le plateau vers la position correcte.



2. Appuyez l'ensemble batterie pour le fixer dans le plateau.



3. Appuyez le bouton Verrouiller/ déverrouiller et mettez-le en position Verrouiller, assurez-vous également que l'ensemble batterie est fixé en sécurité.



Utilisation de l'ensemble batterie

Conseil de sécurité concernant la batterie

Le mauvais remplacement ou manipulation de la batterie peut générer un incendie ou une explosion, ce qui peut causer de graves blessures.

- ♦ Ne remplacer l'ensemble batterie que par un type identique ou équivalent de batterie.
- ♦ Ne pas démonter, court-circuiter ou incinérer les batteries. Ne pas les stocker dans un endroit où la température dépasse les +60°C.
- ♦ Ne pas chauffer les batteries. Conserver hors de portée des enfants.
- ♦ Ne pas utiliser les batteries rouillées ou endommagées.
- ♦ Éliminez les batteries selon les réglementations locales. Consultez les autorités locales responsables de l'élimination des déchets solides pour connaître les options de recyclages ou d'élimination adéquates dans votre région.

Préservation de la batterie

Pour maintenir un fonctionnement normal, il est indispensable de disposer d'une alimentation efficace. Si l'alimentation par batterie n'est pas bien gérée, les données sauvegardées et les paramètres personnalisés risquent de se perdre.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie et éviter les soudaines pertes de puissance, veuillez lire les conseils ci-dessous :

- ♦ Suspendre le fonctionnement du système si ce dernier ne sera pas utilisé pendant un long moment, ou raccourcir le minuteur avant suspension.
- ♦ Mettre le système sous tension lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant un long moment.

- ♦ Désactiver les paramètres inutiles ou enlever les périphériques en veille.
- ♦ Connecter un adaptateur AC au système lorsque cela est possible.

Chargement de l'ensemble batterie

L'ensemble batterie peut être rechargé lorsqu'il est dans l'ordinateur portable. Veuillez prendre note des informations suivantes avant de recharger la batterie :

- ♦ Si un ensemble batterie chargé n'est pas disponible, sauvegardez et fermez tous les programmes puis éteignez le système ou enregistrez sur disque.
- ♦ Branchez l'ordinateur sur une source d'alimentation CA/CC externe.
- ♦ Vous pouvez utiliser le système, suspendre son fonctionnement, l'éteindre et le mettre hors tension, sans interrompre le processus de charge.
- ♦ L'ensemble batterie utilise des cellules au lithium-ion qui n'ont pas « d'effet mémoire. » Il n'est pas nécessaire de décharger la batterie avant de la recharger. Cependant, et de façon à optimiser la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de consommer complètement l'alimentation batterie une fois par mois.
- ♦ Si vous n'utilisez pas l'ordinateur portable pendant un long moment, nous vous suggérons d'enlever l'ensemble batterie de votre ordinateur. Cela peut s'avérer utile pour rallonger la durée de vie de la batterie.
- ♦ La durée du chargement réel se détermine à l'usage.

Fonctionnement de base

Si vous êtes novices en matière d'ordinateur portable, veuillez lire les instructions suivantes pour votre propre sécurité et pour votre confort dans l'utilisation de ses fonctions.

Conseils en matière de sécurité et de confort

Cet ordinateur est une plateforme portable vous permettant de travailler n'importe où. Cependant, il est important de choisir une bon espace de travail si vous voulez travailler avec votre ordinateur portable pendant un long moment.

- ♦ Votre espace de travail doit être suffisamment éclairé.
- ♦ Choisissez un bureau avec une bonne chaise, ajustez leur hauteur pour répondre à votre position de travail.
- ♦ Lorsque vous vous asseyez, ajustez le dossier de l'assise (s'il y en a un) de façon à ce qu'il maintienne confortablement votre dos.
- ♦ Placez vos pieds à plat et de façon naturelle sur le sol. Vos genoux et vos coudes doivent être placés à environ 90° de votre corps lorsque vous travaillez.
- ♦ Disposez vos mains de façon naturelle sur le bureau. Elles supportent vos poignets.
- ♦ Ajustez l'angle/la position du panneau LCD pour bénéficier d'une vue optimale.
- ♦ N'utilisez pas votre ordinateur portable si l'environnement n'est pas confortable (par exemple sur un lit).
- ♦ L'ordinateur portable est un appareil électrique, veuillez en prendre soin de façon à ne pas vous blesser.

1. Placer vos mains et vos pieds dans une position confortable.
2. Ajustez l'angle et la position du panneau LCD.
3. Ajustez la hauteur du bureau.
4. Maintenez-vous droit et gardez une bonne posture.
5. Ajustez la hauteur de la chaise.



Avoir de bonnes habitudes de travail

Avoir de bonnes habitudes de travail est primordial si vous devez travailler longtemps avec votre ordinateur. Vous risquez sinon de travailler inconfortablement et d'en souffrir. Veuillez suivre les conseils suivants lorsque vous utilisez votre ordinateur :

- ♦ Modifiez fréquemment votre posture.
- ♦ Étirez-vous et faites régulièrement bouger votre corps.
- ♦ N'oubliez pas de faire une pause après un moment de travail.

Connaître le clavier


Cet ordinateur portable dispose d'un clavier toutes fonctions. Ce clavier peut se diviser en quatre catégories : **Touches d'écriture**, **Touches curseur**, **Touches numériques** et **Touches fonctions**.



Touches d'écriture



Touches numériques



Touches curseur /
Touches fonctions



Le clavier montré ici peut varier selon les pays où vous achetez votre ordinateur portable.

Touches d'écriture

Outre le fait de disposer de toutes les principales fonctions d'un clavier, ces touches d'écriture fournissent également plusieurs touches pour des actions particulières, comme les touches **[Ctrl]**, **[Alt]** et **[Esc]**.

Lorsque les touches de verrouillage sont actionnées, les LEDs correspondants s'allument pour indiquer leur état :

- **Num Lock** : Appuyez et restez sur la touche **[Fn]** et appuyez sur cette touche pour activer et désactiver le verrouillage numérique. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez utiliser les touches numériques intégrées aux touches d'écriture.
- **Caps Lock** : Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver le verrouillage majuscule. Lorsque cette fonction est activée, les lettres saisies seront en majuscule.
- **Scroll Lock** : Appuyez et restez sur la touche **[Fn]** et appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'arrêt défilement. Cette fonction est définie par les programmes individuels et est habituellement utilisée sous DOS.

Touches numériques

Trouvez les touches numériques sur votre clavier puis activez la fonction Ver Num pour utiliser ces mêmes touches et saisir des nombres et des calculs.

Touches curseur

Les quatre touches curseur (flèche) et les touches **[Home]**, **[PgUp]**, **[PgDn]**, **[End]** sont utilisées pour contrôler le mouvement du curseur.



Déplace le curseur d'un espace vers la gauche.



Aller sur la page précédente.



Déplace le curseur d'un espace vers la droite.



Aller sur la page suivante.



Déplace le curseur d'une ligne vers le haut.



Aller au début de la ligne (ou du document).



Déplace le curseur d'une ligne vers le bas.



Aller à la fin de la ligne (ou du document).

La touche Retour, les touches **[Ins]** et **[Del]** en haut à droite sont utilisées pour l'édition.



Cette touche est utilisée pour passer d'un mode à un autre : mode « insérer » et mode « écraser ».





Appuyez sur cette touche pour supprimer un caractère à droite du curseur et déplacer le texte qui suit d'un espace sur la gauche



Appuyez sur cette touche pour supprimer un caractère à gauche du curseur et déplacer le texte qui suit d'un espace sur la gauche.

Touches fonction


■ Touches Windows

Vous trouverez sur le clavier la touche avec le logo Windows () et une touche avec le logo Application (). Ces dernières sont utilisées pour exécuter des fonctions spécifiques à Windows, comme l'ouverture du menu Démarrer et le lancement du menu des raccourcis. Pour plus d'informations sur ces deux touches, veuillez consulter le manuel de Windows ou l'assistance en ligne.


■ Touches [Fn]




Permet de passer d'un mode de sortie écran à un autre : écran LCD, moniteur externe ou les deux.




Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.



Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.




Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.




Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.



Désactive la fonction audio de l'ordinateur..



Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD



Force l'ordinateur à entrer en mode Veille (selon la configuration du système).

INFO

La figure du pavé tactile montrée ici n'est que pour une référence. Celle que vous achetez peut être différente.

Connaître le pavé tactile


Le pavé tactile intégré à votre ordinateur portable est un pointeur compatible avec une souris standard et vous permettant de commander l'ordinateur en pointant l'emplacement du curseur à l'écran et de faire une sélection en utilisant les deux boutons.

1. Zone de déplacement du curseur

Cette zone sensible à la pression du pavé tactile vous permet d'y placer vos doigts et de contrôler le curseur à l'écran en déplaçant l'un de vos doigts.

2. Bouton d'entrée

Il fonctionne comme le bouton d'entrée du clavier.



Utilisation du pavé tactile

Veuillez lire la description suivante pour savoir utiliser le pavé tactile :

■ Configuration du pavé tactile

Vous pouvez personnaliser le pointeur de façon à répondre à vos propres besoins. Si vous êtes gaucher par exemple, vous pouvez inverser les fonctions des deux boutons. De plus, vous pouvez modifier la taille, l'apparence, la vitesse de déplacement et d'autres fonctionnalités avancées du curseur à l'écran.

Pour configurer le pavé tactile, utilisez le pilote standard Microsoft ou IBM PS/2 de votre système d'exploitation Windows. Les **Propriétés de la souris** dans le **Panneau de commande** vous permettent de modifier la configuration.

■ **Positionnement et déplacement**

Placez votre doigt sur le pavé tactile (habituellement l'index) : le pavé rectangulaire va réagir comme une copie miniature de votre écran. En déplaçant votre index sur le pavé, le curseur à l'écran bouge simultanément, dans la même direction. Lorsque votre doigt atteint le bord du pavé, soulevez-le puis replacez-le sur le pavé pour poursuivre le mouvement.

■ **Pointer et cliquer**


Lorsque vous avez déplacé et placé le curseur sur une icône, un élément d'un menu ou une commande que vous voulez exécuter, il suffit d'appuyer légèrement sur le pavé tactile ou d'appuyer sur le bouton gauche pour le sélectionner. Cette procédure, appelée pointer et cliquer, représente la base du fonctionnement de votre ordinateur portable. Contrairement au pointeur traditionnel, la souris, l'ensemble du pavé tactile peut agir comme un bouton gauche : chaque pression sur le pavé tactile correspond à une pression du bouton gauche de la souris. Si vous tapez rapidement deux fois sur le pavé tactile, il s'agit d'un double-clic.

■ **Glisser et Déplacer**

Vous pouvez déplacer des fichiers ou des objets dans votre ordinateur en utilisant la fonction Glisser/Déplacer. Il suffit de placer le curseur sur l'élément voulu et de taper deux fois légèrement sur le pavé tactile. Laissez ensuite votre doigt sur le pavé pour taper une deuxième

fois. Vous pouvez maintenant faire glisser l'élément sélectionné jusqu'à l'emplacement voulu en déplaçant votre doigt sur le pavé. Soulevez votre doigt pour déposer l'élément à la place voulue. Vous pouvez également rester appuyé sur le bouton gauche lorsque vous sélectionnez un élément, puis déplacer votre doigt jusqu'à l'emplacement voulu. Pour finir, enlevez votre doigt du bouton gauche.

1. Déplacez le curseur en faisant glisser votre doigt.
2. Placez confortablement votre poignet sur le bureau.



À propos du lecteur de disque dur

Votre ordinateur portable est équipé d'un lecteur de disque dur de 2,5 pouces. Le lecteur de disque dur est un périphérique de stockage d'une vitesse et d'une capacité plus importantes que tout autre périphérique de stockage (disquette et périphérique de stockage optique.) Il est donc habituellement utilisé pour installer le système d'exploitation et les applications de logiciel.

Pour éviter toute perte accidentelle de données dans votre système, utilisez régulièrement une sauvegarde de secours de vos fichiers importants.

N'éteignez pas votre ordinateur portable lorsque le voyant DEL du disque dur indique que ce dernier est en cours d'utilisation.

N'enlevez ni d'installez le lecteur de disque dur lorsque l'ordinateur portable est sous tension. Le remplacement du lecteur de disque dur doit être effectué par un professionnel agréé ou un technicien qualifié.

Utilisation d'un périphérique de stockage optique


Votre ordinateur portable est équipé d'un périphérique de stockage optique. Le type de périphérique préinstallé sur votre ordinateur dépend du modèle acheté.

- **Lecteur Combo DVD** : ce périphérique vous permet de lire les DVD et les CD et d'enregistrer des formats CD.
- **Super Multi** : fonctionne comme un lecteur Dual DVD et un lecteur RAM DVD.

Insérer le disque

Les instructions suivantes décrivent la procédure générale à suivre pour faire fonctionner le périphérique de stockage optique :

1. Vérifiez que l'ordinateur portable est allumé.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection, sur le panneau, pour faire sortir partiellement le tiroir du disque.
3. Tirez doucement le tiroir pour le sortir complètement.
4. Placez votre disque dans le tiroir, l'étiquette vers le haut. Appuyez légèrement sur le centre du disque pour le mettre bien en place.
5. Poussez le tiroir dans le lecteur.




INFO

1. ***Veillez Confirmer que le disque est déposé correctement et avec fermement dans le plateau avant de fermer le plateau.***
2. ***Ne laissez pas le plateau de disque ouvert.***

Enlever le disque

Suivez les instructions ci-dessous pour enlever le disque placé dans le périphérique de stockage optique :

6. Appuyez sur le bouton d'éjection, sur le panneau, pour faire sortir partiellement le tiroir du disque.
7. Tirez doucement le tiroir pour le sortir complètement.
8. Maintenez le contour du disque avec vos doigts, puis soulevez-le du tiroir.
9. Poussez le tiroir dans le lecteur.



Connexion de périphériques externes

Les ports I/O (entrée/sortie) de l'ordinateur portable vous permettent d'y brancher des périphériques. Tous les périphériques indiqués ci-dessous ne sont donnés qu'à titre d'exemple.


Connexion de périphériques

Connexion de périphériques USB

Cet ordinateur portable dispose de ports USB pour la connexion de différents périphériques USB, comme une souris, un clavier, un appareil photo numérique, un Webcam, une imprimante, un périphérique de stockage optique externe etc. Pour brancher ces périphériques, il faut d'abord installer le pilote de chaque périphérique si c'est nécessaire, puis branchez le périphérique à l'ordinateur. Cet ordinateur est capable de détecter automatiquement le périphérique USB installé. S'il ne détecte pas le périphérique, il faut activer manuellement les périphériques USB en ajoutant un nouveau périphérique : dans le **Menu Démarrer / Panneau de commande / Ajouter matériel**.


INFO

Les périphériques montrés ici dans les figures de référence peuvent être différentes que celles que vous achetez.




Connexion de périphériques d'affichage externes

Cet ordinateur portable dispose d'un port VGA ou un port HDMI pour connecter un grand écran d'une meilleure résolution. Le port VGA pour D-sub à 15 broches vous permet de brancher un moniteur externe ou un autre périphérique compatible VGA (comme un projecteur) pour obtenir un affichage plus grand de l'écran de l'ordinateur.



Cet ordinateur portable dispose d'un port HDMI pour connecter un grand écran d'une meilleure résolution. Le HDMI (High Definition Multimedia Interface Support) est une nouvelle interface standard pour les ordinateurs, les écrans et les périphériques électroniques grand public qui prend en charge la vidéo standard, améliorée et haute définition, ainsi que l'audio numérique multicanaux via un seul et unique câble.



Pour brancher un écran externe, assurez-vous que l'ordinateur portable et que l'écran externe sont hors tension tous les deux, puis branchez l'écran à l'ordinateur portable.


Une fois l'écran branché à l'ordinateur, mettez ce dernier sous tension. L'écran devrait alors répondre par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier le mode d'affichage en appuyant sur [Fn]+[F2]. Vous pouvez également modifier le mode d'affichage en configurant les paramètres dans Display Properties (Propriétés d'affichage) du système d'exploitation Windows.

Connexion de Périphériques de Communication

Utilisation du Réseau LAN

Le connecteur RJ-45 de l'ordinateur vous permet de brancher des périphériques LAN (réseau local), comme un concentrateur, un commutateur et une passerelle, de façon à créer une connexion réseau.

Pour plus d'instructions ou les étapes détaillées de l'installation d'une connexion LAN, interrogez votre service informatique ou le gestionnaire du réseau.



Installation de la Carte ExpressCard

L'ordinateur portable dispose d'une fente pour carte Express. La nouvelle interface Carte Express est plus petite et plus rapide que l'interface Carte PC. La technologie Carte Express présente les avantages des interfaces USB 2,0 et Express PCI en série haut débit et évolutives.



Les instructions suivantes concernent l'installation de base de la carte Express, y compris sa mise en place et son retrait. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel de votre carte Express.

Retrait de la Carte ExpressCard

1. Localisez la fente pour la carte Express sur votre ordinateur portable. Il se peut qu'une carte factice soit présente dans la fente. Enlevez la carte Express ou la carte factice en appliquant la procédure ci-dessous.
2. Appuyez sur la carte pour la faire dépasser de la fente.
3. Tirez la carte hors de la fente
4. La fente est maintenant libre.


Installer la Carte ExpressCard

5. Insérez la carte dans la fente (habituellement avec l'étiquette vers le haut)
6. Poussez la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle reste en place.

Retrait de la carte ExpressCard**Installer la carte ExpressCard**

Désinstallation en Toute Sécurité du Matériel

Lorsqu'un périphérique est branché sur l'ordinateur portable, l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité apparaît sur la barre de tâches. Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir la boîte de dialogue Retirer le périphérique en toute sécurité. Vous y verrez tous les périphériques branchés. Si vous voulez retirer un périphérique, déplacez le curseur sur ce dernier et cliquez sur **Stop (Terminer)**. L'illustration présentée ci-dessous n'est donnée qu'à titre d'exemple.



CHAPITRE 4

Réglages BIOS

À propos du réglage BIOS

Quand utiliser le réglage BIOS ?

Vous aurez peut-être besoin de lancer le programme de réglage BIOS quand :

- ♦ Un message d'erreur apparaît sur l'écran pendant le démarrage du système, qui vous demande de lancer SETUP (Réglage).
- ♦ Vous souhaitez changer les réglages par défaut des fonctions personnalisées.
- ♦ Vous voulez recharger les réglages BIOS par défaut.

Comment exécuter le réglage BIOS ?

Pour exécuter l'utilitaire Réglage BIOS, mettez l'ordinateur portable sous tension puis appuyez sur la touche [Del] lorsque la procédure POST est en cours.

Si le message disparaît avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le système en l'éteignant puis en le rallumant (appuyez en même temps sur les touches [Ctrl]+[Alt]+[Delete] pour redémarrer).

Notez que les captures d'écran et les options de réglage de ce chapitre ne sont indiquées que pour référence. Les véritables écrans et options de réglage de votre ordinateur portable peuvent différer en raison des mises à jour du BIOS.

Touches de commande

Vous ne pouvez utiliser que le clavier pour contrôler le curseur dans l'utilitaire de réglage du BIOS.



Appuyez sur la flèche vers la gauche pour choisir un titre de menu.



Appuyez sur la flèche vers la droite pour choisir un élément dans le titre de menu.



Appuyez sur la flèche vers le haut pour choisir un titre de menu.



Appuyez sur la flèche vers le bas pour choisir un élément dans le titre de menu.



+



Augmenter la valeur numérique ou modifier.



Diminuer la valeur numérique ou modifier.



- 1) Ouvrir l'élément sélectionné pour modifier les options de réglage.
- 2) Ouvrir un sous-menu lorsque cela est disponible.



Sous certains éléments, appuyez sur cette touche pour modifier le champ de réglage.




Afficher l'écran d'aide sur les touches de commande.



- 1) Quitter l'utilitaire de réglage du BIOS.
- 2) Retourner à l'écran précédent dans un sous-menu.

Menu de réglage du BIOS

Une fois dans l'utilitaire de réglage du BIOS, le menu principal s'affiche à l'écran. Choisissez les onglets pour entrer dans les autres menus.



Main Menu (Menu principal)

Affiche les informations d'ensemble du système sur la version du BIOS, les fonctions de l'unité principale, la capacité mémoire et le réglage de l'heure et de la date du système.

Advanced Menu (Menu avancé)

Ajuste les réglages avancés, tels que la consommation d'alimentation, les périphériques USB/ PCI de l'ordinateur afin d'obtenir une meilleure performance.

Security Menu (Menu sécurité)

Installe ou supprime les paramètres de protection par mot de passe du superviseur et de l'utilisateur.

Boot Menu (Menu Démarrer)

Paramètre le type et la séquence de démarrage.

Exit Menu (Menu Quitter)

Enregistre ou ignore les modifications avant de quitter le menu de réglage du BIOS.



Les articles et figures du BIOS montrés ici ne sont que pour une référence.

Main Menu (Menu principal)

♦ System Date (Date du système)

Cet objet vous permet de régler la date du système. Le format de date est [day:month:date:year].

Day (jour)

Le jour de la semaine, de dimanche à samedi, déterminé par le BIOS (en lecture seule).

Month (mois)


Le mois de 01 (janvier) à 12 (décembre).

Date (date)

La date de 01 à 31.

Year (année)

L'année peut être réglée par les utilisateurs.



♦ System Time (Heure du système)

Cet objet vous permet de régler l'heure du système. L'horloge du système fonctionne que le PC soit ou non sous tension, ou en mode Veille. Le format d'heure est [hour:minute:second].

♦ Serial ATA (Sérial ATA)

Cet objet affiche le type de périphériques SATA installé sur l'ordinateur portable. Appuyez **[Entrer]** pour afficher une fenêtre contenant les informations détaillées sur le périphérique, y compris le nom du périphérique, le vendeur, le mode LBA, le mode PIO, et bien plus.

- ♦ **System Information (Informations de système)**

Cet objet fournit les informations sur le firmware, le processeur et la mémoire du système.



Advanced Menu (Menu avancé)

- ◆ **Intel(R) SpeedStep(tm) tech. (Intel® SpeedStep™ tech.)**

Cet objet vous permet d'activer ou de désactiver la technologie SpeedStep Intel. Lorsque cet objet est **Désactivé**, le système fonctionne toujours en mode de consommation moindre (le processeur fonctionne à FSB400-600MHz ou FSB533-800MHz). Si vous voulez optimiser le processeur, mettez cet objet sur **Enabled** : la vitesse du processeur dépend alors de l'utilisation de votre système d'exploitation et des applications. Options de paramétrage : **Enabled** et **Disabled**.

- ◆ **PCI Latency Timer (Minuteur d'attente PCI)**

Cet objet contrôle combien de temps chaque appareil PCI peut tenir le bus avant qu'un autre ne prenne le dessus. Lorsque réglé sur des valeurs plus élevées, chaque appareil PCI peut conduire des transactions pour une durée plus longue et ainsi améliorer l'efficacité de la largeur de bande PCI. Pour de meilleures performances PCI, vous devez régler l'objet sur des valeurs plus élevées. Options de paramétrage : **32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, et 248..**



Figures optionnelles

- ♦ **Legacy USB Support (Support USB patrimonial)**

Choisissez **Enabled** pour utiliser les périphériques USB, comme la souris, le clavier ou le disque portable en système DOS, ou pour utiliser le démarrage du système par un périphérique USB. Options de paramétrage : **Enabled**, **Disabled** et **Auto**.

- ♦ **AHCI (Advanced Host Controller Interface) (Mode AHCI) (Optionnel)**

Utilisez cet article pour activer ou désactiver le mode AHCI. Options de paramétrage : **Disabled** et **Enabled**. Par défaut, l'option est **Disabled**.

Security Menu (Menu sécurité)

- ♦ **Change Supervisor Password (Modifier le mot de passe du superviseur)**

Lorsque cette fonction est sélectionnée, une boîte de message apparaît à l'écran comme suivant :


Enter New Password

Saisissez le mot de passe, comportant jusqu'à 8 caractères, puis appuyez sur **[Enter]**. Le mot de passe saisi maintenant remplace le mot de passe configuré précédemment dans la mémoire CMOS. Vous pouvez aussi appuyer sur **[Esc]** pour annuler la sélection et ne pas saisir le mot de passe.

Lorsque le mot de passe du superviseur est paramétré, les nouveaux objets **Change User Password (modifier le mot de passe d'utilisateur)** and **Password Check (vérifier le mot de pass)** s'ajoutent au menu.

Choisissez **Change User Password (Modifier le mot de passe d'utilisateur)** pour mettre ou abandonner les réglages, pareil que l'objet Change Supervisor Password (Modifier le mot de passe du superviseur) au précédent.

Notez que le domaine du **Supervisor Password (le mot de passe du**



superviseur) vous permet d'entrer et de modifier les réglages du BIOS SETUP UTILITY, alors le domaine de **User Password (le mot de passe d'utilisateur)** ne permet les utilisateurs que d'entrer dans le BIOS SETUP UTILITY sans l'autorisation de changer les réglages.

L'objet **Password Check (Vérifier le mot de passé)** est utilisé à spécifier le type de la protection du mot de passé du BIOS qui est appliquée. Les réglages sont montrés au suivant :

Setup (Configuration)	Le mot de passe apparaît uniquement quand l'utilisateur essaie de configurer BIOS SETUP UTILITY (les réglages du BIOS).
Always (Toujours)	Une invite au mot de passe apparaît chaque fois que l'ordinateur est allumé ou quand l'utilisateur essaie de lancer BIOS SETUP UTILITY (les réglages du BIOS).

Pour supprimer un mot de passe configuré, appuyez simplement sur **[Entrer]** sous le domaine **Change Supervisor Password/ Change User Password** lorsqu'on vous demande de saisir le mot de passe. Veuillez noter que quand Supervisor Password est effacé, User Password sera aussi effacé. Un message apparaîtra pour confirmer que le mot de passe sera désactivé. Une fois que le mot de passe est désactivé, le système démarrera et vous pourrez entrer dans les Réglages sans saisir le mot de passe.

Boot Menu (Menu Démarrer)


- ♦ **Boot Settings Configuration**

- (Configuration des Paramètres de Démarrage)**

- Permet de configurer les paramètres pendant le démarrage du système.

- ♦ **Boot Device Priority (Priorité du Périphérique de Démarrage)**

- Ces objets affichent la séquence des périphériques de démarrage lorsque le BIOS tente de charger le système d'exploitation du disque.



Exit Menu (Menu Quitter)

- ♦ **Exit & Save Changes (Quitter et Enregistrer les Modifications)**

Permet d'enregistrer les modifications effectuées puis de quitter l'utilitaire.

- ♦ **Exit & Discard Changes (Quitter et Ignorer les Modifications)**

Permet de quitter l'utilitaire sans enregistrer les modifications effectuées.

- ♦ **Discard Changes (Ignorer les Modifications)**

Permet d'abandonner les modifications et de recharger la configuration précédente avant de lancer l'utilitaire.

- ♦ **Load Setup Defaults (Charger les Paramètres par Défaut)**

Choisissez cet objet pour charger les paramètres par défaut

