



A-XMP Betriebsanleitung

Systemanforderungen


- MSI® X370, B350 und A320 Serie Motherboard
- AMD® RYZEN Serie Prozessor wird verwendet
- Das Speichermodul unterstützt XMP

A-XMP aktivieren

Schalten Sie den Computer ein und drücken Sie die Taste **Entf**, um das BIOS Setup-Menü aufzurufen. Im Folgenden werden zwei Methoden vorgestellt, um A-XMP zu aktivieren.


Methode 1. BIOS EZ-Taste

Klicken Sie auf die Schaltfläche A-XMP 1 oder 2, um das XMP-Profil 1 oder Profil 2 zu aktivieren.



Methode 2. BIOS Eintrag

Gehen Sie zu **BIOS > OC > A-XMP** und ändern die Einstellungen des Profils 1 oder Profils 2.



Hinweis

- Profil 1 ist ein einfaches Profil.
- Profil 2 ist ein überprüfte Profil des Herstellers.
- Die Schaltfläche A-XMP und BIOS-Eintrag sind nur verfügbar, wenn das System diese unterstützt.