



# A-XMP 사용 설명서

# 시스템 요구사항

- MSI® X370, B350 및 A320 시리즈 메인보드
- 지원되는 AMD® RYZEN 시리즈 프로세서
- XMP를 지원하는 메모리 모듈

## A-XMP 활성화하는 방법

시스템 전원을 켜고 Delete 키를 눌러 BIOS 설정 화면으로 이동합니다. A-XMP를 활성화하는 방법에는 다음과 같이 두가지가 있습니다.


### 방법 1. BIOS EZ 버튼

A-XMP 버튼 1 또는 2를 클릭하여 XMP 프로파일 1 또는 프로파일 2를 활성화합니다.



### 방법 2. BIOS 항목

BIOS > OC > A-XMP로 이동하여 설정을 프로파일 1 또는 프로파일 2로 변경하세요.



### 주의

- 프로파일 1은 다운그레이드 프로파일입니다.
- 프로파일 2는 제조업체 검증 프로파일입니다.
- A-XMP 버튼과 항목은 시스템이 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.