



Руководство по использованию А-ХМР

Требования к системе

- Материнская плата MSI® X370, B350 и A320
- Поддержка процессоров AMD® серии RYZEN
- Модуль(и) памяти должны поддерживать XMP

Как включить A-XMP

Включите питание и нажмите клавишу «Delete», чтобы войти в меню Настроек BIOS. Ниже приведены два способа включения A-XMP.

Способ 1. С помощью кнопки BIOS EZ

Нажмите кнопку A-XMP 1 или 2, чтобы включить «Профиль 1» или «Профиль 2» XMP.



Способ 2. С помощью настроек BIOS

Войдите в BIOS > OC > A-XMP и измените параметр на «Профиль 1» (Profile 1) или «Профиль 2» (Profile 2).



Примечание

- Профиль 1 соответствует параметрам для пониженной производительности памяти.
- Профиль 2 соответствует заводским параметрам производителя.
- Кнопка и пункт A-XMP доступны только при использовании соответствующих модулей памяти с поддержкой A-XMP.