



CLUTCH GM40

GAMING MOUSE

Quick User Guide

English

Introduction


Thank you for choosing the well-designed gaming mouse, MSI Clutch GM40, to be your companion. This exquisite gaming mouse will surely give you a delightful and professional experience in PC games.

This guide provides instructions and illustrations to help you get the most from the mouse, and it is recommended to read this guide before using it.

System Requirements

- PC with USB port
- Windows® 10/ Windows® 8/ Windows® 7/ Windows Vista® / Windows® XP

Overview




Basic Functions

1. Side Button Switch

Side Button Switch, located on the bottom of the mouse, allows users to enable/ disable either or both the right and left side buttons.

- **Right-handed Gaming Mode:** Switching the button to L position enables the Left side button, disable the Right side button
- **Left-handed Gaming Mode:** Switching the button to R position enables the Right side button, disable the Left side button
- **Office Mode:** Switching the button to LOCK position disables both right and left side buttons



2. Advanced DPI Adjustments

Long press both of the first right and left side buttons, as illustrated, for 5 seconds to recurrently switch between Default and Advanced mode.

Default DPI: Dragon LED goes to steady breathing mode.

Advanced DPI: Dragon LED goes to rapid breathing mode.

Usage	Default DPI	Advanced DPI
Office/ FPS	1000	800
FHD monitor/ FPS	1800	1600
2K monitor/ RTS	2800	3200
4K monitor/ MMORPG	3600	5000

msi Micro-Star INT'L CO., LTD.
No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan(R.O.C.)
tel:886-2-3234-5599 fax:886-2-3234-5488
www.msi.com

繁體中文

簡介


感謝選用電競系列產品 MSI Clutch GM40。此精心設計製作的專業電競滑鼠將帶給您愉悅與專業的個人電腦遊戲使用體驗。

本手冊提供滑鼠的使用說明與圖示，幫助使用者認識產品並快速上手，因此建議您在使用產品前，先行閱讀本手冊。

系統需求

- 配備有 USB 連接埠的個人電腦
- Windows® 10/ Windows® 8/ Windows® 7/ Windows Vista® / Windows® XP

外觀檢視




基本功能

1. 左右手慣用按鍵設定

左右手慣用按鍵位在滑鼠底部，使用者可以藉此開啟或關閉滑鼠左邊或右邊功能按鍵，或同時關閉滑鼠左右邊功能按鍵。

- 慣用右手電競模式：將此按鍵推動至 L 位置，可開啟滑鼠左邊的功能按鍵，並關閉滑鼠右邊的功能按鍵。
- 慣用左手電競模式：將此按鍵推動至 L 位置，可開啟滑鼠右邊的功能按鍵，並關閉滑鼠左邊的功能按鍵。
- 辦公室模式：將此按鍵推動至 LOCK 位置，可同時關閉滑鼠左右邊的功能按鍵。



2. 進階 DPI 設定

同時長按滑鼠左右側邊按鍵的第一個按鍵 5 秒鐘，可以循環選擇「出廠DPI」或「進階 DPI」設定。

出廠 DPI：龍圖騰 LED 燈進入慢速閃燈呼吸模式。

進階 DPI：龍圖騰 LED 燈進入快速閃燈呼吸模式。

使用模式	出廠 DPI	進階 DPI
文書/ FPS	1000	800
FHD 螢幕/ FPS	1800	1600
2K 螢幕/ RTS	2800	3200
4K 螢幕/ MMORPG	3600	5000

简体中文

简介


感谢选用电竞系列产品 MSI Clutch GM40。此精心设计制作的专业电竞鼠标将带给您愉悦与专业的个人计算机游戏使用体验。

本手册提供鼠标的使用说明与图标，帮助用户认识产品并快速上手，因此建议您在使用产品前，先行阅读本手册。

系统需求

- 配备有 USB 端口的个人计算机
- Windows® 10/ Windows® 8/ Windows® 7/ Windows Vista® / Windows® XP

外观检视




基本功能

1. 左右手惯用按键设定

左右手惯用按键位在鼠标底部，用户可以藉此开启或关闭鼠标左边或右边功能按键，或同时关闭鼠标左右边功能按键。

- 惯用右手电竞模式：将此按键推动至 L 位置，可开启鼠标左边的功能按键，并关闭鼠标右边的功能按键。
- 惯用左手电竞模式：将此按键推动至 L 位置，可开启鼠标右边的功能按键，并关闭鼠标左边的功能按键。
- 办公模式：将此按键推动至 LOCK 位置，可同时关闭鼠标左右边的功能按键。



2. 进阶 DPI 设定

同时长按鼠标左右侧边按键的第一个按键 5 秒钟，可以循环选择「出厂DPI」或「进阶 DPI」设定。

出厂 DPI：龙图腾 LED 灯保持恒亮。

进阶 DPI：龙图腾 LED 灯 进入呼吸闪灯模式。

使用模式	出厂 DPI	进阶 DPI
办公/ FPS 游戏	1000	800
FHD 屏幕/ FPS 游戏	1800	1600
2K 屏幕/ RTS 游戏	2800	3200
4K 屏幕/ MMORPG 游戏	3600	5000