



msi[®]

DS4100
GAMING KEYBOARD

Content

01 English	3
02 繁體中文	5
03 簡體中文	7
04 日本語	9
05 한국어	11
06 Bahasa Indonesia	13
07 Tieng Viet	15
08 Français	17
09 Español.....	19
10 Türkçe	21
11 Polski	23
12 Italiano	25
13 Português.....	27
14 Nederlands	29
15 Deutsch	31
16 Русский.....	33
17 български.....	35
18 Dansk.....	37
19 Suomi.....	39
20 Magyar	41
21 Norsk	43
22 Română	45
23 Slovenský.....	47
24 Svenska	49
25 Čeština.....	51
26 Українська	53
27 Ελληνικά.....	55

Introduction

Thank you for choosing the well-designed gaming keyboard, MSI DS4100, to be your companion. This exquisite gaming keyboard will surely give you a delightful and professional experience in PC games.

This guide provides instructions and illustrations to help you get the most from the keyboard, and it is recommended to read this guide before using it.

Package Contents

- ▶ GAMING Keyboard
- ▶ User Guide

System Requirements

- ▶ PC with available USB port
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Specifications

- ▶ Interface: USB
- ▶ Cable Length: 1.8M braided cable
- ▶ Dimensions: 452 x 201 x 18 mm

Introductions to Function Keys

LED Indicators Adjustment

Use the keyboard hot keys listed below to customize the backlit configurations.



Switch between 7 backlit colors



Increase the backlit brightness (4 levels)



Decrease the backlit brightness (4 levels)



Switch between 7 different backlit colors automatically



Increase the flashing frequency of breathing mode



Decrease the flashing frequency of breathing mode

Media Function



Media Player



Volume Down



Volume Up



Mute



Stop



Previous Track



Play/Pause



Next Track



Email



Home Page




Lock / Unlock all media
function



Calculator

Hotkey Function



Exchange the function between [W]/[S]/[A]/[D] and the direction keys [↑]/[↓]/[←]/[→]



Disable the function of Windows Key.
The G LED located on the upper right side of the keyboard illuminates when Windows key is disabled.

簡介

感謝選用微星電競系列產品MSI DS4100。此精心設計製作的專業電競鍵盤將帶給您愉悅與專業的個人電腦遊戲使用體驗。

本手冊提供鍵盤的使用說明與圖示，讓使用者可以認識產品並快速上手，因此建議您在使用產品前，先行閱讀本手冊。

包裝內容物

- ▶ 遊戲鍵盤
- ▶ 使用手冊

系統需求

- ▶ 配備有 USB 連接埠的個人電腦
- ▶ Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

規格

- ▶ 介面：USB
- ▶ 線長：1.8 公尺編織線
- ▶ 尺寸：452 x 201 x 18 mm

功能鍵介紹

LED 燈光調整

使用以下快捷鍵進行燈光控制。



切換7種不同背光設定



增加背光亮度 (4段調整)



降低背光亮度 (4段調整)



7種不同背光設定自動循環



加快呼吸燈頻率



降低呼吸燈頻率

多媒體功能



開啟預設媒體播放器



音量降低



音量增加



靜音



停止



前一首



播放/暫停



下一首



開啟電子郵件



開啟瀏覽器首頁



鎖定 / 解鎖所有媒體功能



開啟計算機

快速鍵功能



切換[W]/[S]/[A]/[D]打字鍵與[↑]/[↓]/[←]/[→]方向鍵功能



鎖定Windows 鍵功能

當Windows 鍵功能被鎖定時，鍵盤右上角的 G LED 指示燈會亮起。

简介

感谢选用微星电竞系列产品MSI DS4100。此精心设计制作的专业电竞键盘将带给您愉悦与专业的个人计算机游戏使用体验。

本手册提供键盘的使用说明与图标，让用户可以认识产品并快速上手，因此建议您在产品使用前，先行阅读本手册

包装内容

- ▶ 电竞键盘
- ▶ 使用手册

系统需求

- ▶ 配备有 USB 端口的个人计算机
- ▶ Windows 10/8.1/8/7

规格

- ▶ 连接接口：USB
- ▶ 线长：1.8公尺编织线
- ▶ 尺寸：452 x 201 x 18 mm

功能键介绍

LED 指示灯调整

使用以下快捷键进行灯光控制。



切换7种不同背光设定



增加背光亮度 (4段调整)



降低背光亮度 (4段调整)



7种不同背光设定自动循环



加快呼吸灯频率



降低呼吸灯频率

多媒体功能



开启默认媒体播放器



音量降低



音量增加



静音



停止



前一首



播放/暂停



下一首



开启电子邮件



开启浏览器首页



锁定 / 解锁所有媒体功能



开启计算器

快捷键功能



切换[W]/[S]/[A]/[D]打字键与[↑]/[↓]/[←]/[→]箭头键功能



锁定Windows 键功能

当Windows 键功能被锁定时，键盘右上角的 G LED 指示灯会亮起。

はじめに

この素晴らしい設計のゲーミングキーボード、MSI DS4100をお買い上げいただき、ありがとうございます。この洗練されたゲーミングキーボードは、PCゲームにおいて、快適でプロフェッショナルな体験をお届けします。

本ガイドはキーボードを最大限活用するための説明と図が記載されています。ご使用になる前に本ガイドをお読みください。

パッケージ内容

- ▶ ゲーミングキーボード
- ▶ ユーザーガイド

システム要件

- ▶ USBポートを搭載したPC
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

仕様

- ▶ インターフェイス：USB
- ▶ ケーブル長さ：1.8M編組ケーブル
- ▶ 寸法：452 x 201 x 18 mm

機能キーの説明

LEDランプの調整

以下に表示されたホットキーを使って、バックライト設定をカスタマイズすることができます。



バックライトを7色間で切換



バックライトの明るさアップ
(4レベル)



バックライトの明るさダウン
(4レベル)



バックライトを異なる7色間で自動切換



ブリージングモードの点滅頻度をアップ



ブリージングモードの点滅頻度をダウン

メディア機能



メディアプレーヤー



音量ダウン



音量アップ



ミュート



停止



前のトラック



再生/一時停止



次のトラック



Eメール



ホームページ



すべてのメディア機能をロック/ロック解除



計算機

ホットキー機能



機能を[W]/[S]/[A]/[D]および矢印キー[↑]/[↓]/[←]/[→]間で交換



Windowsキー機能を無効にします。

Windowsキーが無効になると、キーボード右上にあるG LEDが点灯します。

소개

잘 설계된 게이밍 키보드 MSI DS4100를 선택해 주셔서 감사합니다. 이 정교한 게이밍 키보드는 PC 게임에 만족스럽고 전문적인 경험을 선사할 것입니다.

본 설명서는 키보드를 최대한 활용할 수 있도록 설명과 그림을 제공합니다. 키보드를 사용하기 전에 읽어주시기 바랍니다.

구성 물품

- ▶ 게이밍 키보드
- ▶ 사용 가이드

시스템 요구 사항

- ▶ 사용 가능한 USB 포트가 있는 PC
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

사양

- ▶ 인터페이스: USB
- ▶ 케이블 길이: 1.8M 편조 케이블
- ▶ 크기: 452 x 201 x 18 mm

기능 키 소개

LED 표시등 조정

아래에 나열된 키보드 단축키를 사용해 백라이트 설정을 커스터마이징 할 수 있습니다.



7종 백라이트 컬러 간 전환



백라이트 밝기 증가 (4단계)



백라이트 밝기 감소 (4단계)



7종 백라이트 컬러 간 자동 전환



숨쉬기 모드의 점멸 빈도 증가



숨쉬기 모드의 점멸 빈도 감소

미디어 기능



미디어 플레이어



볼륨 감소



볼륨 증가



음소거



중지



이전 트랙



재생/일시 중지



다음 트랙



이메일



홈페이지



모든 미디어 기능 잠금 /
잠금해제



계산기

단축키 기능



[W]/[S]/[A]/[D] 및 방향키 [↑]/[↓]/[←]/[→]의 기능 교환



Windows 키 기능 비활성화.

Windows 키가 비활성화되어 있는 경우 키보드 우측 상단에 있는 G LED에 불이 켜집니다.

Pengenalan

Terimakasih telah memilih keyboard gaming desain terbaik, MSI DS4100, untuk menjadi teman bermain game Anda. Keyboard gaming yang sangat indah ini sudah pasti akan memberikan pengalaman bermain game yang menyenangkan dan profesional untuk game-game PC Anda.

Panduan ini memberikan petunjuk dan ilustrasi untuk membantu Anda memperoleh manfaat maksimal dari keyboard, dan Anda dianjurkan untuk membaca panduan ini sebelum menggunakannya.

Isi Kemasan

- ▶ Keyboard GAMING
- ▶ Tutup Tombol Tambahan & Penarik Tutup Tombol

Persyaratan Sistem

- ▶ PC dengan port USB tersedia
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Spesifikasi

- ▶ Antarmuka: USB
- ▶ Panjang Kabel: Kabel kepanjang 1,8 M
- ▶ Dimensi: 452 x 201 x 18 mm

Pengenalan terhadap Tombol-tombol Fungsi

Penyesuaian Indikator LED

Gunakan tombol-tombol pintas keyboard di bawah ini untuk menyesuaikan konfigurasi lampu latar.



Beralih antara 7 warna lampu latar



Tambah kecerahan lampu latar (4 tingkat)



Turunkan kecerahan lampu latar (4 tingkat)



Beralih antara 7 warna lampu latar yang berbeda secara otomatis



Tambah frekuensi berkedip mode bernapas



Turunkan frekuensi berkedip mode bernapas

Fungsi Media



Pemutar Media



Volume Turun



Volume Naik



Bisu



Hentikan



Lagu Sebelumnya



Putar/Jeda



Lagu Berikutnya



Email



Halaman Depan



Kunci / Buka kunci semua
fungsi media



Kalkulator

Fungsi Tombol Pintas



Tukar fungsi antara [W]/[S]/[A]/[D] dan tombol arah [↑]/[↓]/[←]/[→]



Nonaktifkan fungsi Tombol Windows.

LED G yang ada di sisi kanan atas keyboard akan menyala bila tombol Windows dinonaktifkan.

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã chọn bàn phím chơi game được thiết kế hoàn hảo, MSI DS4100, để trở thành bạn đồng hành của mình. Bàn phím chơi game tinh tế này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị và chuyên nghiệp trong các trò chơi trên PC.

Hướng dẫn này cung cấp chỉ dẫn và minh họa để giúp bạn tận dụng tối đa tính năng bàn phím, xin vui lòng đọc kĩ hướng dẫn này trước khi sử dụng.

Nội dung đóng gói

- ▶ Bàn phím CHƠI GAME
- ▶ Hướng dẫn sử dụng

Yêu cầu hệ thống

- ▶ PC có cổng USB
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Quy cách

- ▶ Mạch ghép nối: USB
- ▶ Độ dài cáp: dây cáp bện 1,8M
- ▶ Kích thước: 452 x 201 x 18 mm

Giới thiệu các Phím chức năng

Điều chỉnh đèn LED chỉ thị

Sử dụng các phím nhanh trên bàn phím được liệt kê dưới đây để tùy chỉnh cấu hình đèn nền.



Chuyển đổi 7 màu sắc đèn nền



Tăng độ sáng đèn nền (4 mức)



Giảm độ sáng đèn nền (4 mức)



Chuyển đổi tự động 7 màu sắc đèn nền khác nhau



Tăng tần suất nhấp nháy của kiểu thờ



Giảm tần suất nhấp nháy của kiểu thờ

Chức năng truyền thông



Trình phát Media



Giảm âm lượng



Tăng âm lượng



Im lặng



Dừng



Bài trước



Chơi/Tạm dừng



Bài sau



Email



Trang chủ



Khóa / Mở khóa tất cả chức năng phương tiện



Máy tính

Chức năng Phím nhanh



Thay đổi chức năng giữa [W]/[S]/[A]/[D] và các phím điều hướng [↑]/[↓]/[←]/[→]



Tắt chức năng Phím Windows.
Đèn LED G nằm ở phía trên bên phải của bàn phím sáng lên khi phím Windows bị tắt.

Introduction

Merci d'avoir choisi ce clavier de jeu très bien conçu, MSI DS4100, comme compagnon. Ce superbe clavier de jeu vous offrira une expérience merveilleuse et professionnelle dans les jeux PC.

Ce guide fournit des instructions et des illustrations pour vous aider à profiter au maximum du clavier, aussi est-il recommandé de lire ce guide avant l'utilisation.

Contenu de l'emballage

- ▶ Clavier DE JEU
- ▶ Touches supplémentaires & tire-touches

Configuration requise

- ▶ PC avec port USB disponible
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Spécifications

- ▶ Interface : USB
- ▶ Longueur de câble : Câble tressé 1,8 m
- ▶ Dimensions : 452 x 201 x 18 mm

Présentation des touches de fonction

Réglage des indicateurs LED

Utilisez les raccourci-claviers cités ci-dessous pour personnaliser les réglages d'éclairage.



Choisir entre 7 couleurs d'éclairage



Augmenter la brillance d'éclairage (4 niveaux)



Réduire la brillance d'éclairage (4 niveaux)



Choisir automatiquement entre 7 couleurs d'éclairage



Augmenter la fréquence de flash du mode respiration



Réduire la fréquence de flash du mode respiratoire

Fonction média



Lecteur Média



Baisser le volume



Augmenter le volume



Muet



Stop



Piste précédente



Lecture/Pause



Piste suivante



Email



Page d'accueil



Verrouiller/Déverrouiller
toutes les fonction média



Calculatrice

Fonction Raccourci-Clavier



Changer la fonction entre [W]/[S]/[A]/[D] et les touches de direction [↑]/[↓]/[←]/[→]



Désactiver la fonction de la touche Windows.

La LED G localisée sur le côté supérieur droit du clavier s'allume lorsque la touche Windows est désactivée.

Introducción

Gracias por elegir nuestro teclado Gaming, MSI DS4100. Este exquisito teclado Gaming te ofrece la posibilidad de sentirte como un jugador profesional en los videojuegos de PC.

Esta guía proporciona instrucciones e ilustraciones que te ayudarán a sacar el máximo partido de tu periférico, te recomendamos leerla atentamente.

Contenido

- ▶ Teclado GAMING
- ▶ Guía Usuario

Requisitos Sistema

- ▶ PC con USB disponible
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Especificaciones

- ▶ Interfaz: USB
- ▶ Longitud Cable: 1.8M cable mallado
- ▶ Dimensiones: 452 x 201 x 18 mm

Introducción a las teclas de Función

Indicadores de Ajuste LED

Usa las combinaciones de teclas listadas abajo para personalizar las opciones de configuración.



Intercambia la iluminación entre los 7 colores



Incrementa la iluminación del brillo (4 niveles)



Reduce el nivel de brillo (4 niveles)



Intercambia entre los 7 colores de iluminación automáticamente



Incrementa la frecuencia del modo respiración



Reduce la frecuencia de flash del modo respiración

Funciones Multimedia



Reproductor Multimedia



Reducir Volumen



Incrementar el Rendimiento



Silenciar



Parar



Pista previa



Reproducir/Pausar



Siguiente Pista



Correo electrónico



Página de Inicio




Bloquear/ Desbloquear
teclas de función



Calculadora

Teclas Macro



Intercambia entre las funciones [W]/[S]/[A]/[D] y las de dirección [↑]/[↓]/[←]/[→]



Desconecta las funciones de Windows.
El LED localizado en la parte superior derecha del teclado se ilumina cuando la tecla Windows está activada.

Giriş

İyi tasarlanmış MSI DS4100 oyun klavyesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu zarif oyun klavyesi, bilgisayar oyunlarında size kesinlikle zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak.

Bu kılavuz, klavyeden en iyi biçimde yararlanmanıza yardımcı olacak yönergeler ve gösterimler sağlar; kullanmadan önce bu kılavuzu okumanız önerilir.

Paket İçeriği

- ▶ Oyun Klavyesi
- ▶ Kullanım Kılavuzu

Sistem Gereksinimleri

- ▶ Kullanılabilir USB bağlantı noktası bulunan bilgisayar
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Teknik Özellikler

- ▶ Arabirim: USB
- ▶ Kablo Uzunluğu: 1,8 M şeritli kablo
- ▶ Boyutlar: 452 x 201 x 18 mm

İşlev Tuşlarını Tanıma

LED Göstergelerin Ayarı

Arka ışık yapılandırmalarını özelleştirmek için aşağıda listelenen klavye kısayol tuşlarını kullanın.



7 arka ışık rengi arasında geçiş yapın



Arka ışık parlaklığını artırın (4 düzey)



Arka ışık parlaklığını azaltın (4 düzey)



7 farklı arka ışık rengi arasında otomatik geçiş yapın



Soluma modunun yanıp sönme frekansını artırın



Soluma modunun yanıp sönme frekansını azaltın

Ortam İşlevi



Ortam Yürütücüsü



Ses seviyesini azaltır



Ses seviyesini artırır



Sessiz



Durdur



Önceki Parça



Oynat/Duraklat



Sonraki Parça



E-posta



Ana Sayfa




Tüm ortam işlevlerini
kilitleyin/ kilidini açın



Hesap Makinesi

Kısayol Tuşu İşlevi



[W]/[S]/[A]/[D] tuşları ile yön tuşlarının [↑]/[↓]/[←]/[→] işlevlerini birbiriyle değiştirin



Windows Tuşunun işlevini devre dışı bırakın.

Windows tuşu devre dışı bırakıldığında klavyenin sağ üst tarafında bulunan G LED'i yanar.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór doskonale zaprojektowanej i dopracowanej w każdym szczególe klawiatury gamingowej MSI DS4100. Ta niesamowita klawiatura gamingowa z pewnością Ci niezapomniane chwile podczas grania na komputerach PC.

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje i ilustracje, które na pewno okażą się pomocne dla pełnego wykorzystania wszystkich funkcjonalności oferowanych przez klawiaturę. Przed rozpoczęciem użytkowania klawiatury zalecamy zapoznać się z treścią tego podręcznika.

Zawartość opakowania

- ▶ Klawiatura gamingowa
- ▶ Instrukcja obsługi

Wymagania systemowe

- ▶ Komputer PC z dostępnym portem USB
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Dane techniczne

- ▶ Złącze: USB
- ▶ Długość kabla: 1,8 m kabel z plecionką
- ▶ Wymiary: 452 x 201 x 18 mm

Wprowadzenie do klawiszy funkcjonalnych

Regulacja wskaźników LED

Użyj klawiszy skrótu klawiatury wymienionych poniżej, aby zastosować określoną konfigurację podświetlenia.



Przełączanie pomiędzy 7 kolorami podświetlenia



Zwiększanie jasności podświetlenia (4 poziomy)



Zmniejszanie jasności podświetlenia (4 poziomy)



Automatyczne przełączanie pomiędzy 7 różnymi kolorami podświetlenia



Zwiększanie częstotliwości migania w trybie oddychania



Zmniejszanie częstotliwości migania w trybie oddychania

Funkcja mediów



Odtwarzacz multimedialny



Zmniejszanie głośności



Zwiększenie głośności



Wyciszenie



Stop



Poprzedni utwór



Odtwarzanie/Pauza



Następny utwór



E-mail



Ekran startowy



Włączanie/wyłączenie
blokadę wszystkich funkcji
mediów



Kalkulator

Funkcja klawisza skrótu



Zmiana funkcji pomiędzy [W]/[S]/[A]/[D] i klawiszami kierunkowymi [↑]/[↓]/[←]/[→]



Wyłączenie funkcji klawisza Windows.
Dioda LED G umieszczona w prawym górnym rogu klawiatury włączy się, gdy wyłączony zostanie klawisz Windows.

Introduzione

Grazie per aver scelto la ben progettata tastiera per il gaming MSI DS4100 come tua compagna. Questa fantastica tastiera per il gaming ti garantisce un'esperienza piacevole e professionale con i giochi da PC.

Questa guida fornisce istruzioni e illustrazioni che ti aiuteranno a sfruttare al massimo la tastiera, pertanto ti consigliamo di leggerla prima di usare il prodotto.

Contenuto della confezione

- ▶ Tastiera GAMING
- ▶ Guida per l'utente

Requisiti di sistema

- ▶ PC con porta USB disponibile
- ▶ Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Specifiche

- ▶ Interfaccia: USB
- ▶ Lunghezza del cavo: Cavo intrecciato da 1,8 m
- ▶ Dimensioni: 452 x 201 x 18 mm

Introduzione ai tasti funzione

Regolazione degli indicatori LED

Usare i seguenti tasti fisici della tastiera per personalizzare le configurazioni di retroilluminazione.



Sceita tra 7 colori di retroilluminazione



Incremento della luminosità della retroilluminazione (4 livelli)



Diminuzione della luminosità della retroilluminazione (4 livelli)



Sceita automatica tra 7 diversi colori di retroilluminazione



Aumento della frequenza di lampeggiamento in modalità respiro



Diminuzione della frequenza di lampeggiamento in modalità respiro

Funzioni multimediali



Lettore multimediale



Abbassa Volume



Alza Volume



Disattivazione audio



Interrompi



Traccia precedente



Riproduzione/Pausa



Traccia successiva



E-mail



Home Page



Blocca / Sblocca tutte le
funzioni multimediali



Calcolatrice

Funzione tasto fisico



Passaggio da una funzione all'altra con [W]/[S]/[A]/[D] e i tasti direzionali [↑]/[↓]/[←]/[→]



Disabilitazione della funzione del tasto Windows.
Il LED G situato nella parte superiore destra della tastiera si illumina quando il tasto Windows è disabilitato.

Introdução

Obrigado por escolheres um teclado GAMING bem projectado, MSI DS4100, para ser o teu companheiro. Este teclado gaming requintado certamente te dará uma experiência deliciosa e profissional em jogos de PC.

Este guia fornece instruções e ilustrações para te ajudar a obter o máximo do teclado, é recomendável ler este guia antes de o usar.

Conteúdo da embalagem

- ▶ Teclado GAMING
- ▶ Guia de utilizador

Requisitos do Sistema

- ▶ PC com porta USB disponível
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Especificações

- ▶ Interface: USB
- ▶ Comprimento do cabo: 1.8M cabo trançado
- ▶ Dimensões: 452 x 201 x 18 mm

Apresentação das teclas de função

Ajuste dos Indicadores de LED

Utiliza as teclas de atalho do teclado abaixo listadas para personalizar as configurações de backlight



Alternar entre 7 cores



Aumentar o brilho da luz
(4 níveis)



Diminuir o brilho da luz
(4 níveis)



Alternar entre 7 diferentes
cores automaticamente



Aumentar a frequência do
modo de respiração



Diminuir a frequência do
modo de respiração

Função de mídia



Reprodutor de mídia



Diminuir o volume



Aumentar o volume



Mudo



Parar



Faixa anterior



Toque / Pausa



Faixa seguinte



Aplicação de email



Browser Web



BLOquear/Desbloquear todos
os atalhos



Calculadora

Função tecla de atalho



Troque a função entre [W] / [S] / [A] / [D] e as teclas de direção [↑] / [↓] / [←] / [→]



Desativar a função da tecla Windows.

O LED G localizado no lado superior direito do teclado acende quando a tecla Windows é desativada.

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van dit mooi ontworpen toetsenbord voor games, MSI DS4100, die je gaat vergezellen. Dit uitzonderlijke toetsenbord voor games zal je een geweldige en professionele ervaring bieden in PC games.

Deze handleiding biedt instructies en illustraties om je op weg te helpen om zoveel mogelijk uit je toetsenbord te halen en het wordt aangeraden om deze handleiding voor gebruik te lezen.

Inhoud van het pakket

- ▶ GAMING toetsenbord
- ▶ Handleiding

Systeemvereisten

- ▶ PC met beschikbare USB-poort
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Specificaties

- ▶ Interface: USB
- ▶ Kabellengte: 1,8M gevlochten kabel
- ▶ Afmetingen: 452 x 201 x 18 mm

Inleiding tot functietoetsen

LED Indicatoren instelling

Gebruik de sneltoetsen van het toetsenbord die hieronder staan om de backlit configuraties aan te passen.



Schakel tussen 7 backlit kleuren



Verhoog de helderheid van de backlit (4 niveaus)



Verlaag de helderheid van de backlit (4 niveaus)



Schakel automatisch tussen 7 backlit kleuren



Verhoog de knipperfrequentie van de breathing modus



Verlaag de knipperfrequentie van de breathing modus

Mediafunctie



Media Player



Volume lager



Volume hoger



Dempen



Stop



Vorige track



Weergave/ Pauze



Volgende track



Email



Home Page




Vergrendel / ontgrendel alle
media functies



Calculator

Sneltoetsfunctie



Wissel de functies tussen [W]/[S]/[A]/[D] en de pijltjestoetsen [↑]/[↓]/[←]/[→]



Deactiveer de functie van Windows-toets.
De G LED op de rechter bovenkant van het toetsenbord licht op als Windows-toets wordt gedeactiveerd.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die hervorragend gestaltete Gaming-Tastatur MSI DS4100 entschieden haben. Diese exquisite Gaming Tastatur wird Ihnen sicherlich eine angenehme und professionelle Erfahrung mit PC-Spielen bieten.

Diese Anleitung enthält Hinweise und Illustrationen, die Ihnen helfen, das Beste aus der Tastatur herauszuholen, und es wird empfohlen, diese Anleitung vor der Nutzung zu lesen.

Lieferumfang

- ▶ GAMING Tastatur
- ▶ Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

- ▶ PC mit freiem USB Port
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Technische Daten

- ▶ Schnittstelle: USB
- ▶ Kabellänge: 1,8 m Textilgewebe ummanteltes Kabel
- ▶ Abmessungen: 452 x 201 x 18 mm

Hinweise zu den Funktionstasten

Einstellung der LED-Anzeigen

Verwenden Sie die unten aufgeführten Tastatur-Schnellasten, um die Hintergrundbeleuchtungskonfigurationen anzupassen.



Wechseln zwischen 7
Hintergrundbeleuchtungsfarben



Automatisch zwischen 7
Hintergrundbeleuchtungsfarben wechseln



Erhöhen der Helligkeit der
Hintergrundbeleuchtung (4 Stufen)



Erhöhen der Blinkfrequenz im Pulsmodus



Verringern der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (4 Stufen)



Verringern der Blinkfrequenz im Pulsmodus

Medienfunktion



Media Player



Lautstärke verringern



Lautstärke erhöhen



Ton aus



Anhalten



Vorheriger Titel



Wiedergabe/Pause



Nächster Titel



Email



Homepage



Sperren/entsperren aller Medienfunktionen



Taschenrechner

Schnellstastenfunktion



Tauschen der Funktionen [W] / [S] / [A] / [D] mit den Richtungstasten [↑] / [↓] / [←] / [→]



Deaktivieren der Windows-Taste.
Die G-LED an der oberen rechten Seite der Tastatur leuchtet auf, sobald die Windows-Taste deaktiviert wird.

Введение

Благодарим вас за приобретение игровой клавиатуры MSI DS4100. Она имеет прекрасный дизайн и станет вам надежным компаньоном в играх. Эта эксклюзивная игровая клавиатура позволит вам профессионально и с удовольствием играть в компьютерные игры.

В данном иллюстрированном руководстве приведены важные указания, которые помогут вам использовать клавиатуру с максимальной эффективностью. Перед использованием клавиатуры рекомендуется внимательно прочесть это руководство.

Комплект поставки

- ▶ Игровая клавиатура
- ▶ Руководство пользователя

Системные требования

- ▶ ПК со свободным USB-портом
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Технические характеристики

- ▶ Интерфейс: USB
- ▶ Длина кабеля: 1,8 м, кабель в обмотке
- ▶ Размеры: 452 x 201 x 18 мм

Использование функциональных клавиш

Регулировка СД-подсветки

Для кастомизации профиля подсветки используйте горячие клавиши клавиатуры, указанные ниже.



Для выбора доступно 7 цветов подсветки



Увеличить яркость подсветки (4 уровня)



Уменьшить яркость подсветки (4 уровня)



Автоматический выбор 7 различных цветов подсветки



Увеличение частоты мерцания в мерцающем режиме



Уменьшение частоты мерцания в мерцающем режиме

Медийные функции



Медиа-плеер



Уменьшение громкости



Увеличение громкости



Выкл. звук



Стоп



Предыдущая дорожка



Пуск/Пауза



Следующая дорожка



Email



Домашняя страница



Заблокировать /
разблокировать все медиа-
функции



Калькулятор

Функция горячих клавиш



Задавайте различные функции буквенным [W]/[S]/[A]/[D] и цифровым клавишам [↑]/[↓]/[←]/[→]



Деактивировать функцию клавиши Windows.
При деактивации клавиши Windows загорается СД-индикатор G, который находится сверху на правой стороне клавиатуры.

Въведение

Благодарим ви, че избрахте добре проектираната геймърска клавиатура, MSI DS4100 за Ваш спътник. Тази изисквана геймърска клавиатура със сигурност ще Ви предложи приятен и професионален опит в компютърните игри.

Това ръководство предоставя указания и илюстрации, за да ви помогне да извлечете максимума от клавиатурата и се препоръчва да прочетете това ръководство, преди използването и.

Съдържание на опаковката

- ▶ ГЕЙМЪРСКА клавиатура
- ▶ Ръководство за употреба

Изисквания към системата

- ▶ Компютър с наличен USB порт
- ▶ Windows 10 / 8.1 / 8/7

Технически характеристики

- ▶ Интерфейс: USB
- ▶ Дължина на кабела: 1,8 м подсилен кабел
- ▶ Размери: 452 x 201 x 18 mm

Въведение в функционалните бутони

Регулиране на LED индикатори

Използвайте бутоните за бърз достъп на клавиатурата, изброени по-долу, за да персонализирате конфигурациите с осветеността.



Превключете между 7
цвета за осветеност



Увеличаване на яркостта
на осветеността (4
степенни)



Намаляване на яркостта на
осветеността (4 степенни)



Автоматично превключване
между 7 различни цветове
за осветеност



Увеличаване на
честотата на мигане на
проблясващия режим



Намаляване на
честотата на мигане на
проблясващия режим

Функция на носителя



Медиен плейър



Volume Down (утихване)



Volume Up (усилване)



Mute (заглушаване)



Stop (прекратяване)



Предходна песен



Play/ Pause
(Възпроизвеждане/ Пауза)



Следваща песен



Електронна поща



Начална страница



Заклучване / Отключване
на всички функции на
носителя



Калкулатор

Функция Бутони за бърз достъп



Размяна на функцията между [W] / [S] / [A] / [D] и бутоните за посока [↑] / [↓] / [←] / [→]



Деактивирайте функцията на бутона Windows.

G LED, разположен в горната дясна част на клавиатурата, светва, когато бутонът Windows е забранен.

Introduktion

Tak fordi du valgte det veldesignede gaming tastatur MSI DS4100 som din følgesvend. Dette udsøgte gaming tastatur vil helt sikkert give dig en dejlig og professionel oplevelse af computerspil.

Denne vejledning indeholder instruktioner og illustrationer, der hjælper dig med at få mest muligt ud af tastaturet, og det anbefales, at du læser denne vejledning, før du bruger det.

Pakkens indhold

- ▶ GAMING tastatur
- ▶ Brugerguide

Systemkrav

- ▶ PC med tilgængelig USB-port
- ▶ Windows 10/8.1/8/7

Specifikationer

- ▶ Interface: USB
- ▶ Kabellængde: 1,8 m flettet kabel
- ▶ Mål: 452 x 201 x 18 mm

Introduktion til funktionstaster

Justering af lysdioderne

Brug tastaturets genvejstaster, der er angivet nedenfor, til at tilpasse konfigurationerne for baggrundsbelysning.



Skift mellem 7
baggrundsbelysningsfarver



Øg baggrundsbelysningens
lysstyrke (4 niveauer)



Reducer
baggrundsbelysningens
lysstyrke (4 niveauer)



Skift automatisk
mellem 7 forskellige
baggrundsbelysningsfarver



Øg blinkfrekvensen
af Breathing Mode
(Åndedrætsstilstand)



Nedsæt blinkfrekvensen
af Breathing Mode
(Åndedrætsstilstand)

Mediefunktion



Medieafspiller



Lydstyrke ned (volumen ned)



Lydstyrke op (volumen op)



Mute (Stum)



Stop



Forrige



Play/Pause



Næste



Email



Hjemmeside



Lås/oplås alle
mediefunktioner



Lommeregner

Genvejstaster



Skift mellem [W]/[S]/[A]/[D] og pilestærne [↑]/[↓]/[←]/[→]



Deaktiver Windows-tasten.

Når Windows-tasten er deaktiveret, lyser G-lysdioden øverst til højre på tastaturet.

Johdanto

Kiitos, että valitsit kumppaniksesi hyvin suunnitellun MSI DS4100 -pelinäppäimistön. Upeasti viimeistelty ja laadukas näppäimistö tuottaa miellyttävän ja tasokkaan pelikokemuksen.

Tämän käyttöoppaan sisältämien ohjeiden ja esimerkkien avulla saat uudesta näppäimistöstäsi suurimman hyödyn. Lue opas ennen laitteen ottamista käyttöön.

Pakkauksen sisältö

- ▶ Pelinäppäimistö
- ▶ Käyttöopas

Järjestelmävaatimukset

- ▶ PC-tietokone, jossa on vapaa USB-liitäntä
- ▶ Windows 10/8.1/8/7

Tekniset tiedot

- ▶ Liitäntä: USB
- ▶ Kaapeli: punottu, pituus 1,8 m
- ▶ Mitat: 452 x 201 x 18 mm

Toimintonäppäinten käyttö

LED-merkkivalojen toiminnot

Voit säätää taustavaloa seuraavilla pikanäppäimillä.



Voit valita seitsemästä eri taustaväristä



Taustavalon kirkkauden lisäys (4 tasoa)



Taustavalon kirkkauden vähennys (4 tasoa)



Taustavalon värin automaattinen vaihto (7 eri väriä)



Hengitystehosteen nopeuden lisäys



Hengitystehosteen nopeuden vähennys

Mediatoiminnot



Media Player



Pienennä
äänenvoimakkuutta



Lisää äänenvoimakkuutta



Mykistä



Stop



Edellinen kappale



Toisto/keskeytyks



Seuraava kappale



Sähköposti



Aloitussivu



Mediatoimintojen
lukitus/avaus



Laskin

Pikanäppäimet



Toiminnon vaihtaminen ([W]/[S]/[A]/[D]) tai suuntanäppäimet
[↑][↓][←][→]



Windows-näppäimen poistaminen käytöstä.

Näppäimistön oikeanpuoleisessa yläosassa oleva
G-merkkivalo palaa, kun Windows-näppäin on poissa
käytöstä.

Bevezetés

Köszönjük, hogy az MSI DS4100 professzionális kialakítású gamer billentyűzetet választotta. Ennek a nagyszerű billentyűzetnek köszönhetően minden bizonnyal örömteli és professzionális élményben lesz része a számítógépes játékok során.

Ez az útmutató olyan utasításokat és illusztrációkat tartalmaz, amelyek segítenek a legtöbbet kihozni a billentyűzetből, ezért javasoljuk, hogy olvassa el, mielőtt használni kezdi a billentyűzetet.

A csomag tartalma

- ▶ GAMER billentyűzet
- ▶ Használati útmutató

Rendszerkövetelmények

- ▶ PC szabad USB-porttal
- ▶ Windows 10/8.1/8/7

Műszaki adatok

- ▶ Csatoló: USB
- ▶ Kábelhossz: 1.8M fonott kábel
- ▶ Méretek: 452 x 201 x 18 mm

Funkcióbillentyűk bemutatása

LED-kijelzők beállítása

A háttérvilágítás személyre szabásához használja az alábbi gyorsgombokat.



A háttérvilágítás 7-féle színben állítható be



Háttérvilágítás fényerejének növelése (4 szint)



Háttérvilágítás fényerejének csökkentése (4 szint)



Automatikus váltás háttérvilágítás 7 színe között



A villogás gyakoriságának növelése pulzáló módban



A villogás gyakoriságának csökkentése pulzáló módban

Média funkció



Médialejátszó



Hangerő le



Hangerő fel



Némítás



Leállítás



Előző szám



Lejátszás/Szüneteltetés



Új szám



E-mail



Kezdőlap



Össze médiafunkció
zárolása/a zárolás feloldása



Számológép

Gyorsbillentyű funkció



Funkció váltása a [W]/[S]/[A]/[D] és a kurzormozgató nyilak segítségével [↑]/[↓]/[←]/[→]



A Windows billentyű funkciójának letiltása.

A billentyűzet jobb felső részén található G-LED világít, amikor a Windows billentyű le van tiltva.

Innledning

Takk for at du valde gamingtastaturet, MSI DS4100 som følgesvein. Dette utsøkte speltastaturet vil sikkert gi deg ein herleg og profesjonell oppleving i PC-spill.

Denne rettleiinga gir instruksjonar og illustrasjonar for å få mest mogleg ut av tastaturet, og du bør lese denne handboka før du bruker ho.

Pakkeinnhold

- ▶ GAMING-tastatur
- ▶ Brukerveiledning

Systemkrav

- ▶ PC med tilgjengelig USB-port
- ▶ Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Spesifikasjoner

- ▶ Grensesnitt: USB
- ▶ Kabellengde: 1,8 M fletta kabel
- ▶ Dimensjoner: 452 x 201 x 18 mm

Introduksjonar til funksjonsnøklar

LED-indikatorar justering

Bruk tastaturtastane under for å tilpasse bakgrunnskonfigurasjonane.



Bytt mellom 7
bakgrunnsfarger



Øk bakgrunnslysstyrke (4
nivå)



Reduser bakgrunnslys
styrke (4 nivå)



Bytt mellom 7 ulike
bakgrunnsfarger automatisk



Auk blinkefrekvensen av
pustemodus



Reduser blinkefrekvensen av
pustemodus

Mediafunksjon



Mediespiller



Volum Ned



Volum Opp



Demp



Stopp



Forrige spor



Spill / Pause



Neste spor



E-post



Heimeside




Lås / Lås opp alle
mediafunksjonar



Kalkulator

Hurtigtastfunksjon



Bytt funksjonen mellom [W] / [S] / [A] / [D] og
retningstastane [↑] / [↓] / [←] / [→]



Slå av funksjonen til Windows-nøkkel.

G-LED-lampa plassert øvst på høgre side av tastaturet slås
på når Windows-tasten er slått av.

Introducere

Vă mulțumim că ați ales tastatura de gaming cu o concepție deosebită, MSI DS4100, să vă fi partener. Această splendidă tastatură de gaming vă va oferi cu siguranță o experiență încântătoare și profesională în jocurile pentru PC.

Prezentul ghid vă oferă instrucțiuni și ilustrații care să vă ajute să obțineți beneficiile maxime din utilizarea tastaturii și este recomandabil să îl citiți înainte de a o utiliza.

Conținutul pachetului

- ▶ Tastatură de GAMING
- ▶ Ghid de utilizare

Cerințe de sistem

- ▶ PC cu un port USB disponibil
- ▶ Windows 10/8.1/8/7

Specificații

- ▶ Interfață: USB
- ▶ Lungime cablu: Cablu ecranat de 1,8 m
- ▶ Dimensiuni: 452 x 201 x 18 mm

Prezentarea tastelor funcționale

Ajustarea indicatoarelor LED

Utilizați tastele de acces rapid ale tastaturii enumerate mai jos pentru a personaliza configurațiile iluminării de fundal.



Comutați între 7 culori pentru iluminarea de fundal



Creșteți luminozitatea iluminării de fundal (4 niveluri)



Scădeți luminozitatea iluminării de fundal (4 niveluri)



Comutați automat între 7 culori diferite pentru iluminarea de fundal



Creșteți frecvența de clipire pentru modul respirație



Scădeți frecvența de clipire pentru modul respirație

Funcție media



Player media



Mai încet



Mai tare



Mute



Stop



Pista anterioară



Redare/Pauză



Pista următoare



E-mail



Pagină de pornire



Blocați/deblocați toate
funcțiile media



Calculator

Funcția tastei de acces rapid



Schimbați funcția între tastele [W]/[S]/[A]/[D] și tastele de direcție [↑]/[↓]/[←]/[→]



Dezactivați funcția tastei Windows.

LED-ul G situat în partea dreaptă sus a tastaturii se aprinde când tasta Windows este dezactivată.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali dobre navrhnutú hernú klávesnicu MSI DS4100, aby sa stala vaším spoločníkom. Táto skvelá herná klávesnica vám určite prinesie nádherné a profesionálne skúsenosti s počítačovými hrami.

V tomto návode nájdete pokyny a ilustrácie, ktoré vám pomôžu získať čo najviac z klávesnice. Odporúčame prečítať si tento návod pred použitím klávesnice.

Obsah balenia

- ▶ Klávesnica GAMING
- ▶ Návod na používanie

Systémové požiadavky

- ▶ PC s voľným USB portom
- ▶ Windows 10 / 8.1 / 8/7

Technické údaje

- ▶ Rozhranie: USB
- ▶ Dĺžka kábla: 1,8M pletený kábel
- ▶ Rozmery: 452 x 201 x 18 mm

Úvod do funkčných klávesov

Nastavenie indikátorov LED

Pomocou nižšie uvedených klávesových skratiek môžete prispôsobiť konfigurácie podsvietenia.



Prepínanie medzi 7 farbami podsvietením



Zvýšenie jasnosti podsvietenia (4 úrovne)




Zníženie jasnosti podsvietenia (4 úrovne)



Automatické prepínanie medzi 7 rôznymi farbami podsvietenia



Zvýšenie blikajúcej frekvencie režimu dýchania



Zníženie blikajúcej frekvencie režimu dýchania

Funkcia médií



Media Player



Znížiť hlasitosť



Zvýšiť hlasitosť



Stlmiť



Zastaviť



Predchádzajúca stopa



Prehrať/
Pozastaviť



Ďalšia stopa



E-mail



Domovská stránka



Uzamknutie/odmoknutie
všetkých funkcií médií



Kalkulačka

Funkcia klávesových skratiek



Výmena funkcie medzi klávesami [W]/[S]/[A]/[D] a
smerovými klávesami [↑]/[↓]/[←]/[→]



Zakázať funkciu klávesy Windows.

Kontrolka G LED umiestnená v pravej hornej časti
klávesnice sa rozsvieti, keď je vypnuté tlačidlo Windows.

Introduktion

Tack för att du väljer det här väl designade speltangentbordet, MSI DS4100, som din partner. Det här välutvecklade speltangentbordet ger dig en positiv och proffsig upplevelse av dataspelen.

Den här guiden erbjuder instruktioner och illustrationer för att hjälpa dig få ut maximalt av ditt tangentbord, och vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen innan du använder det.

Förpackningens innehåll

- ▶ GAMING Keyboard
- ▶ Bruksanvisning

Systemkrav

- ▶ Dator med tillgänglig USB-port
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Specifikationer

- ▶ Gränssnitt: USB
- ▶ Kabellängd: 1.8M flätad kabel
- ▶ Dimensioner: 452 x 201 x 18 mm

Introduktion till funktionstangenter

LED-indikatorinställning

Använd funktionstangenterna för tangentbordet som listas nedan för att anpassa bakgrundsbelysta konfigurationer.



Växla mellan 7
bakgrundsbelysta färger



Öka bakgrundsbelysningens
ljusstyrka (4 nivåer)



Minska bakgrundsbelysningens
ljusstyrka (4 nivåer)



Växla mellan 7 bakgrundsbelysta färger automatiskt



Öka den blinkande
frekvensen för andningsläge



Minska den blinkande
frekvensen för andningsläge

Mediefunktion



Mediespelare



Volym ned



Volym upp



Tyst



Stopp



Föregående spår



Spela/Paus



Nästa spår



E-post



Hemsida




Funktionen Lås/lås upp alla medier



Kalkylator

Snabbtangentfunktion



Växla funktion mellan [W]/[S]/[A]/[D] och piltangenterna [↑]/[↓]/[←]/[→]



Inaktivera funktionen för Windows-tangenten.

G LED-lampan som sitter på övre högra sidan av tangentbordet tänds när Windows-tangenten inaktiveras.

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili herní klávesnici MSI DS4100 za vašeho věrného společníka. Tato nádherná herní klávesnice vám poskytne perfektní a profesionální zážitek v PC hrách.

Tato příručka obsahuje pokyny a ilustrace, které vám pomohou získat veškeré informace o vaší klávesnici, je vhodné si ji před použitím přečíst.

Obsah balení

- ▶ GAMING klávesnice
- ▶ Uživatelská příručka

Systémové požadavky

- ▶ PC s dostupným USB portem
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Specifikace

- ▶ Rozhraní: USB
- ▶ Délka kabelu: 1.8 m opletený kabel
- ▶ Rozměry: 452 x 201 x 18 mm

Představení funkčních kláves

LED úprava indikátorů

Pomocí níže uvedených zkratk nastavíte podsvícení.



Přepínání mezi 7 barvami podsvícení



Zvýšení jasu podsvícení (4 úrovně)



Snížení jasu podsvícení (4 úrovně)



Automatické přepínání mezi 7 barvami podsvícení



Zvýšení frekvence blikání u dýchacího režimu



Snížení frekvence blikání u dýchacího režimu

Mediální funkce



Media Player



Snížení hlasitosti



Zvýšení hlasitosti



Ztišit



Ztišit



Předchozí



Přehrát/Pauza



Další



Email



Domovská stránka



Uzamknout/Odemknout
mediální funkce



Kalkulačka

Funkce zkratk



Vymění funkci mezi [W]/[S]/[A]/[D] a směrovými tlačítky
[↑]/[↓]/[←]/[→]



Zakažte funkci klávesy Windows Key.

Kontrolka G umístěná na pravé horní straně klávesnice se rozsvítí, když je tlačítko Windows zakázáno.

Вступ

Дякуємо що обрали ігрову клавіатуру, MSI DS4100. Сподіваємось, що ця вишукана ігрова клавіатура стане вашим надійним партнером для сотень і сотень ігор.

Це коротке керівництво проілюструє базові додаткові можливості клавіатури, що ми додали моделі MSI DS4100, та допоможе вам зрозуміти як ними скористатись.

Комплектація

- ▶ Клавіатура MSI DS4100
- ▶ Посібник користувача

Вимоги до системи

- ▶ ПК з доступним портом USB
- ▶ Операційна система Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Характеристики

- ▶ Інтерфейс: USB
- ▶ Довжина кабелю: 1.8 м з плетінням
- ▶ Габарити: 452 x 201 x 18 мм

Функціональні клавіші та їх призначення

Налаштування LED-підсвітки

Для налаштування підсвітки клавіатури використовуйте комбінації клавіш, наведені нижче.



Перемикання між кольорами підсвітки (7 кольорів)



Збільшити Яскравість (4 рівні)



Зменшити Яскравість (4 рівні)



Режим автоматичного перемикання між 7 різними кольорами підсвітки.



Збільшити частоту режиму дихання



Зменшити частоту режиму дихання

Функції Медіа



Медіа плеєр



Зменшити Гучність



Збільшити Гучність



Вимкнути Звук



Стоп



Минулий трек



Пуск/Пауза



Наступний Трек



Електронна пошта



Домашня сторінка



Заблокувати/Розблокувати
медіа клавіші



Калькулятор

Гарячі Клавіші



Заміна клавіш [W]/[S]/[A]/[D] з [↑]/[↓]/[←]/[→]



Вимкнути кнопку Windows.

Індикатор G LED знаходиться у верхній правій частині клавіатури та відображає активність кнопки Windows.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το καλοσχεδιασμένο πληκτρολόγιο παιχνιδιών, MSI DS4100, για συντροφιά σας. Αυτό το εξαιρετικό πληκτρολόγιο παιχνιδιών θα σας δώσει σίγουρα μία ευχάριστη και επαγγελματική εμπειρία σε παιχνίδια Η/Υ.

Αυτός ο οδηγός παρέχει οδηγίες και απεικονίσεις που σας βοηθούν να αποκομίσετε όσα περισσότερα μπορείτε από το πληκτρολόγιο και συνιστάται να διαβάσετε αυτό τον οδηγό πριν τον χρησιμοποιήσετε.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- ▶ Πληκτρολόγιο GAMING
- ▶ Οδηγός χρήσης

Απαιτήσεις συστήματος

- ▶ PC με διαθέσιμη θύρα USB
- ▶ Windows 10/ 8.1/ 8/ 7

Προδιαγραφές

- ▶ Διασύνδεση: USB
- ▶ Μήκος καλωδίου: 1,8M πλεκτό καλώδιο
- ▶ Διαστάσεις: 452 x 201 x 18 mm

Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας

Ρύθμιση ενδεικτικών LED

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άμεσης ενεργοποίησης λειτουργίας του πληκτρολογίου για να προσαρμόσετε τις διαμορφώσεις οπίσθιου φωτισμού.



Εναλλαγή μεταξύ 7
χρωμάτων οπίσθιου
φωτισμού



Αυξήστε τη φωτεινότητα του
οπίσθιου φωτισμού
(4 επίπεδα)



Μειώστε τη φωτεινότητα του
οπίσθιου φωτισμού
(4 επίπεδα)



Εναλλαγή μεταξύ 7
διαφορετικών χρωμάτων
οπίσθιου φωτισμού αυτόματα



Αυξήστε τη συχνότητα
αναλαμπής στη λειτουργία
αναπνοής



Μειώστε τη συχνότητα
αναλαμπής στη λειτουργία
αναπνοής

Λειτουργία πολυμέσων



Αναπαραγωγή πολυμέσων



Μείωση έντασης



Αύξηση έντασης



Σίγαση



Διακοπή



Προηγούμενο κομμάτι



Αναπαραγωγή/Παύση



Επόμενο κομμάτι



Email



Αρχική σελίδα




Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα όλων των λειτουργιών πολυμέσων



Αριθμομηχανή

Πλήκτρο άμεσης ενεργοποίησης λειτουργίας



Εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ [W]/[S]/[A]/[D] και των κουμπιών κατεύθυνσης [↑]/[↓]/[←]/[→]



Απενεργοποίηση λειτουργίας του πλήκτρου των Windows.
Το G LED που βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου ανάβει όταν το πλήκτρο των Windows είναι απενεργοποιημένο.

設備名稱 Equipment name : DS4100 遊戲鍵盤
 型號 (型式) Type designation (Type) : DS4100 GAMING Keyboard

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
上/中/下蓋	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
導光柱	○	○	○	○	○	○
側翼	○	○	○	○	○	○
USB 連接線	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
腳墊	○	○	○	○	○	○
外箱貼紙	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.


備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: "The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品中有毒有害物質或元素的名称及含量

部件名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	○	○	○	○	○	○
外壳及配件	○	○	○	○	○	○

○ : 表示该有毒有害物質在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求以下。
 × : 表示该有毒有害物質至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求。
 * 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等。
 表中标有 "X" 的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规。

 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志。标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。



Micro-Star International Co. LTD.

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)

tel: +886-2-32345599 / fax: +886-2-32345488

www.msi.com