Manuel d’utilisation de la fonctionnalité A-XMP

Configuration système requise

- Carte mère MSI de série X370, B350 ou A320.
- Processeur AMD® RYZEN.
- Module de mémoire compatible à la fonctionnalité A-XMP.

Comment activer les profils A-XMP

Allumez le système et appuyez sur la touche **Suppr** pour entrer dans le menu de réglages (Setup) du BIOS. Voici deux méthodes pour activer les profils A-XMP.

Méthode 1. Bouton EZ BIOS

Cliquez sur le bouton 1 ou 2 de A-XMP pour activer le profil A-XMP 1 ou 2.



Méthode 2. Elément du BIOS

Rendez-vous sur **BIOS > OC > A-XMP** et modifiez les paramètres pour le profil 1 ou le profil 2.



Remarques

- *Le profil 1 est le profil de rétrogradation.*
- *Le profil 2 est le profil du fabricant.*
- *Les boutons et l'élément BIOS de A-XMP ne sont disponibles que lorsque la fonctionnalité est prise en charge.*