



A-XMP 操作指南

系统要求


- MSI® X370, B350 和 A320 系列主板
- 支持锐龙 AMD Ryzen 处理器
- 内存模块支持 XMP

如何开启 A-XMP

开机, 然后按 Delete 键进入 BIOS 设置菜单, 如下有两种开启 A-XMP 的方法。


方法 1. BIOS EZ 按钮

单击 A-XMP 按钮 1 或 2 来开启 XMP 配置文件 1 或配置文件 2。



方法 2. BIOS 项目

转到 BIOS > OC > A-XMP 并将设置更改为配置文件 1 或配置文件 2。



注意

- 配置文件 1 是降级配置文件。
- 配置文件 2 是制造商验证配置文件。
- A-XMP 按钮和项目仅在系统支持时才可用。