



A-XMP 操作指南

系統要求

- MSI® X370, B350 和 A320 系列主機板
- 支援 AMD® RYZEN 系列處理器
- 記憶體模組支援 XMP

如何啟用 A-XMP

打開電源並按 Delete 鍵進入 BIOS 設定選單。如下是啟用 A-XMP 的兩種方法。

方法 1. BIOS EZ 按鈕

點擊 A-XMP 按鈕 1 或 2 啟用 XMP 配置文件 1 或配置文件 2。



方法 2. BIOS 項目

前往 BIOS > OC > A-XMP 並將設定更改為配置文件 1 或配置文件 2。



注意

- 配置文件 1 是降級配置文件。
- 配置文件 2 是製造商驗證配置文件。
- A-XMP 按鈕和項目僅在系統支援時可用。