



# GK-701 RGB GAMING KEYBOARD

English

## Introduction

Thank you for choosing the well-designed gaming keyboard, MSI GK-701 RGB, to be your companion. This exquisite gaming keyboard will surely give you a delightful and professional experience in PC games.

This guide provides instructions and illustrations to help you get the most from the keyboard, and it is recommended to read this guide before using it.

## Package Contents

- GK-701 RGB GAMING Keyboard
- Multi-language Quick user guide

## System Requirements

- PC with available USB port
- Windows 10/8.1/8/7/vista/XP

## Specifications

- Interface : USB 2.0
- Operating System : Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OSX 10.3 or latest ( follow USB HID key )
- Switch : Cherry MX RGB Silver
- N-key Rollover : Full Key
- Cable Length : 1.75M braided cable
- Dimensions : 452.4 x 163.6 x 37 mm

## Function Keys Introduction

### LED Color Record / Switch

- \* FN + ESC : Remove the selected "Profile" by long pressing for 3 seconds.
- \* FN + F1 : LED Light Mode – Type 1 ~ 9
- \* FN + F2 : LED Random Mode – Type 1 ~ 9
- \* FN + F3/F4 : LED Speed Adjustment – level 1 ~ 6
- \* FN + F5/F6 : Record LED Mode 1/ Mode 2
- \* FN + F7/F8 (only shows the last mode) : Select LED Mode 1 or Mode 2.

Only the latest LED flashing behavior for each LED Mode will be recorded and played.

English

### LED Color Adjustment

- \* FN + PrtScr : Red – level 0 ~ 9
- \* FN + Scroll : Green – level 0 ~ 9
- \* FN + Pause : Blue – level 0 ~ 9

### Media Function

- \* FN + Insert : Previous Track
- \* FN + Home : Play/Pause
- \* FN + PgUp : Next Track
- \* FN + Delete : Mute
- \* FN + End : Volume Down
- \* FN + PgDn : Volume Up
- \* FN + F12 : Windows Lock / Unlock

### Macro Function

- \* FN + F9 : Record Macro
- \* FN + F10 : Run Macro – Once (Red LED) → Loop (Green LED) → Toggle (Blue LED)
- \* FN + F11 : Delete Macro
- \* FN + 1~3 : Macro Interval – FN + 1: 1s; FN + 2: 0.4s; FN + 3: 0.1s

### Profile Function

- \* FN + ~ : Profile 0  
Default setting; Unable to be modified and removed
- \* FN + 1/2/3/4/5 : Profile 1/2/3/4/5

## Notice

- \* While switching among profiles, the Red LED of the selected profile flashes once.
- \* Unable to set any macro key for Profile 0, since it is the default setting.
- \* There is no default setting assigned for the two LED modes of each profile.
- \* LED Brightness level 9 is set as the default setting for the two LED mode of each profile.
- \* 10 marco keys can be set for each profile; 50 keys or 100 movements can be set for each marco key.



Micro-Star INT'L CO., LTD.

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan(R.O.C.)  
tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488  
www.msi.com

## 簡介

感謝選用高階電競系列產品 MSI GK-701 RGB 電競鍵盤。此精心設計製作的專業電競鍵盤將帶給您愉悅與專業的個人電腦遊戲使用體驗。

本手冊提供有關本產品之詳細資訊。

本手冊提供鍵盤的使用說明與圖示，讓使用者可以認識產品並快速上手，因此建議您在使用產品前，先行閱讀本手冊。

### 包裝內容

- GK-701 RGB 電競鍵盤
- 多國語言快速使用手冊

本手冊提供有關本產品之詳細資訊。

### 系統需求

- 配備有 USB 埠的個人電腦
- Windows 10/8.1/8/7/vista/XP

本手冊提供有關本產品之詳細資訊。

### 規格

- 連接介面：USB 2.0
- 作業系統：Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OSX 10.3 或最新版
- 軸體：Cherry MX RGB Silver
- 鍵位衝突：全鍵不衝突
- 線長：1.75公尺編織線
- 尺寸：452.4 x 163.6 x 37 mm

本手冊提供有關本產品之詳細資訊。

#### 功能鍵介紹

<b>燈色錄製 / 切換</b>
* FN + ESC：選定某個「個性化設定檔」，持續按住 FN + ESC 複合鍵 3 秒，即可清除這個設定檔內容
* FN + F1：LED 燈光模式 – 1 ~ 9 種
* FN + F2：LED 隨機模式 – 1 ~ 9 種
* FN + F3/F4：LED 速度調整 – 1 ~ 6 階
* FN + F5/F6：錄製 LED 模式1/ 模式 2
* FN + F7/F8（僅顯示最後選擇的模式）：選定 LED 模式 1/ 模式 2
只有最後的 LED 閃燈組合可以被錄製到每一個 LED 模式並播放。

<b>燈色調整</b>
* FN + PrtScr：紅色 – 0 ~ 9 階
* FN + Scroll：綠色 – 0 ~ 9 階
* FN + Pause：藍色 – 0 ~ 9 階
<b>多媒體功能</b>
* FN + Insert：上一首
* FN + Home：播放/ 暫停
* FN + PgUp：下一首
* FN + Delete：靜音
* FN + End：音量減少
* FN + PgDn：音量增加
* FN + F12：Windows 鍵鎖定/ 解鎖
<b>巨集功能</b>
* FN + F9：錄製巨集
* FN + F10：執行巨集 – 單次 (紅色 LED) → 迴圈 (綠色 LED) → 切換 (藍色 LED)
* FN + F11：刪除巨集
* FN + 1~3：宏間隔 – FN + 1: 1s, FN + 2: 0.4s, FN + 3: 0.1s
<b>個性化設定功能</b>
* FN + ~：第 0 組設定
此為預設設定檔，且無法修改與移除
* FN + 1/2/3/4/5：第 1 組至第 5 組設定

## 注意

- 當切換個性化設定檔時，被選定的設定檔，其紅色 LED 會閃爍一次。
- 第 0 組個性化設定內不能錄製巨集鍵，因其為預設值設定檔。
- 每一組個性化設定檔內的二組 LED 模式，皆無預設任何設定。
- 每一組個性化設定檔內的二組 LED 模式，其 LED 燈號皆預設為紅色亮度第 9 階。
- 每一組個性化設定檔，最多可設定 10 個巨集鍵；每個巨集鍵可錄製 50 個按鍵組合或 100 個動作組合。

## 简介

感谢选用高阶电竞系列产品 MSI GK-701 RGB 电竞键盘。此精心设计制作的专业电竞键盘将带给您愉悦与专业的个人计算机游戏使用体验。

本手册提供有关本产品的详细资讯。

本手册提供键盘的使用说明与图标，让用户认识产品并快速上手，因此建议您在使用产品前，先行阅读本手册。

### 包装内容

- GK-701 RGB 电竞键盘
- 多国语言快速使用手册

本手册提供有关本产品的详细资讯。

### 系统需求

- 配备有 USB 端口的个人计算机
- Windows 10/8.1/8/7/vista/XP

本手册提供有关本产品的详细资讯。

### 规格

- 连接接口：USB 2.0
- 操作系统：Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OSX 10.3 或最新版
- 轴体：Cherry MX RGB Silver
- 键位冲突：全键不冲突
- 线长：1.75 公尺编织线
- 尺寸：452.4 x 163.6 x 37 mm

本手册提供有关本产品的详细资讯。

#### 功能键介绍

<b>灯色录制 / 切换</b>
* FN + ESC：选定某个「个性化配置文件」，持续按住 FN + ESC 组合键 3 秒，即可清除这个配置文件内容
* FN + F1：LED 灯光模式 – 1 ~ 9 种
* FN + F2：LED 随机模式 – 1 ~ 9 种
* FN + F3/F4：LED 速度调整 – 1 ~ 6 阶
* FN + F5/F6：录制 LED 模式 1/ 模式 2
* FN + F7/F8（仅显示最后选择的模式）：选定 LED 模式 1/ 模式 2
只有最后的 LED 闪灯组合可以被录制到每一个 LED 模式并播放。

<b>灯色调整</b>
* FN + PrtScr：红色 – 0 ~ 9 阶
* FN + Scroll：绿色 – 0 ~ 9 阶
* FN + Pause：蓝色 – 0 ~ 9 阶
<b>多媒体功能</b>
* FN + Insert：上一首
* FN + Home：播放/ 暂停
* FN + PgUp：下一首
* FN + Delete：静音
* FN + End：音量减少
* FN + PgDn：音量增加
* FN + F12：Windows 键锁定/解锁
<b>宏功能</b>
* FN + F9：录制宏
* FN + F10：执行宏 – 单次 (红色 LED) → 循环 (绿色 LED) → 切换 (蓝色 LED)
* FN + F11：删除宏
* FN + 1~3：宏间隔 – FN + 1: 1s, FN + 2: 0.4s, FN + 3: 0.1s
<b>个性化设定功能</b>
* FN + ~：第 0 组设定，此为预设配置文件，且无法修改与移除
* FN + 1/2/3/4/5：第 1 组至第 5 组设定

#### 注意

- 当切换个性化配置文件时，被选定的配置文件，其红色 LED 会闪烁一次。
- 第 0 组个性化设定内不能录制宏键，因其为默认值配置文件。
- 每一组个性化配置文件内的二组 LED 模式，皆无默认任何设定。
- 每一组个性化配置文件内的二组 LED 模式，其 LED 灯号皆预设为红色亮度第 9 阶。
- 每一组个性化配置文件，最多可设定 10 个宏键；每个宏键可录制 50 个按键组合或 100 个动作组合。

	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	有害物质					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件*	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求。						
* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等。						
表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规。						
<div><span><span></span></span> 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志，标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。</div>						