


此教学提供 BIOS 以及 EC 韧体更新步骤。详细步骤请参考[影片教学](#)



- ❗ 更新的过程，全程请保持连接着电源线。
- ❗ 在开始 BIOS 更新之前，务必将所有个人化进阶设置（例如降电压/超频等）恢复为默认值。



- 3 重新启动并在 MSI 商标出现时连续按压 "Delete" 键直到进入 BIOS 选单

- 8 重新进入 BIOS 选单





Done