


此教学提供 BIOS 以及 EC 韧体更新步骤。详细步骤请参考[影片教学](#)

- ❗ 更新的过程，全程请保持连接着电源线。
- ❗ 在开始 BIOS 更新之前，务必将所有个人化进阶设置（例如降电压/超频等）恢复为默认值。
- ❗ 使用 FAT32 格式的随身碟。



1 储存 BIOS 档案于 USB 并解压缩



7 保存与退出

4 还原 BIOS 设置并储存后重启

5 载入最佳化默认值

6 是

3 重新启动并在 MSI 商标出现时连续按压 "Delete" 键直到进入 BIOS 选单

8 重新进入 BIOS 选单



11 UEFI BIOS更新

12 选择文件系统





10 UEFI BIOS更新



14 是



13 E14C4IMS.105



Done