




本指南提供 MSI Claw BIOS 以及 EC 韌體更新步驟。

- \* 注一：在更新的過程，全程請將電源線保持連接狀態。
- \* 注二：將進行 BIOS 更新前將所有未完成的工作檔存檔保留。
- \* 注三：在開始 BIOS 更新之前，務必將所有個人化進階設置（例如降電壓/超頻等）恢復為默認值。



\*若系統重啟過程被停止/中斷，BIOS 更新將於下一次的系統重啟時進行更新。